



# Gebruiksaanwijzing

Split-systeemairconditioners



CVXM20A3V1B FVXM25A3V1B FVXM35A3V1B FVXM50A3V1B

CVXM20A3V1B9 FVXM25A3V1B9 FVXM35A3V1B9 FVXM50A3V1B9

FVXTM30A3V1B

Gebruiksaanwijzing Split-systeemairconditioners

**Nederlands** 

## Inhoud

	Ove	r de d	ocumentatie				
,	1.1 Mail	Over an					
	<b>Veii</b>		sinstructies voor de gebruiker				
	2.1	Instructi	en ies voor veilig gebruik				
}	Ove	r het s	systeem				
	3.1	Binnenı	unit				
	••••	3.1.1	Daikin-Eve lampie				
	3.2	Over de	gebruikersinterface				
		3.2.1	Onderdelen: Draadloze afstandsbediening				
	Voo	r het g	gebruik				
	4.1	Voeding	j inschakelen				
	4.2	Batterije	en plaatsen				
	4.3	Houder van de draadloze afstandsbediening monteren					
	4.4	Klok ins	tellen				
	4.5	Helderh	eid van het scherm van de binnenunit instellen				
	Fun	ctie					
	5.1	Werking	jsbereik				
	5.2	Bedrijfs	stand en temperatuurinstelpunt				
		5.2.1	Het systeem starten/stoppen en de temperatuur				
	53	Luchtet	nonenelhaid				
	0.0	5 2 1	Luchtstroomsnelheid regelen				
	5.4	Uithloor	richting				
	0.4	5/11	Verticale uithlaasrichting regelen				
		542	Verticale klennen regelen				
	55	Keuze I	uchtuitlaat				
	0.0	5.5.1	Automatische keuze luchtuitlaat of alleen luchtuitlaat				
			boven instellen				
	5.6	3 Vloerverwarming					
	5.6.1 Vloer verwarmen starten/stoppen						
	5.7	Powerfu	ıl en Heat plus				
		5.7.1	Powerful-functie				
		5.7.2	Heat plus				
		5.7.3	Powerful en Heat plus starten/stoppen				
	5.8	Econo e	en geluidsarme stand buitenunit				
		5.8.1	Econo-functie				
		5.8.2	Geluidsarme stand buitenunit				
		5.8.3	Econo en geluidsarme stand buitenunit starten/				
			stoppen				
	5.9	Werking	g van de Flash Streamer (luchtzuivering)				
		5.9.1	Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)				
	F 10	In /uitor	starten/stoppen				
	0.10	5 10 1	Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer				
		5 10 2	Instelling 12-uurs aflonende uit-/inschakeltimer				
	5 11	Weektir	ner				
	0.11	5 11 1	Weektimer instellen				
		5 11 2	Reserveringen koniëren				
		5 11 3	Reserveringen bevestigen				
		5 11 4	Weektimer uitschakelen en weer inschakelen				
		5.11.5	Reserveringen verwijderen				
	5.12	Draadlo	ze LAN-verbinding				
	0.12	5.12.1	Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het				
			draadloos netwerk				
		5.12.2	De ONECTA-app installeren				
	E.e.s	0.12.0					
	⊨ne	rgie b	esparen en optimale werking				
	Onc	lerhou	id en service				
	7.1	Overzic	ht: onderhoud en service				
	7.2	Binnenu	unit en draadloze afstandsbediening schoonmaken				

	Als afval verwijderen 2		
Opsporen en verhelpen van storingen 2			20
	7.9	Voorpaneel weer aanbrengen	19
	7.8	Filters terugplaatsen	19
	7.7	Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter vervangen	19
	7.6	Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter reinigen	19
	7.5	Luchtfilter reinigen	19
	7.4	Filters verwijderen	18

# 1 Over de documentatie

### 1.1 Over dit document

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Verzoek:

- Bewaar de documentatie voor latere raadpleging.

Doelpubliek

8

9

Eindgebruikers

### INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte industrie en in boerderijen door deskundige of geschoolde gebruikers gebruikt te worden of, in de handel en in huishoudens, door niet gespecialiseerde personen.

#### Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:
  - · Veiligheidsinstructies te lezen vóór gebruik van uw systeem
  - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- Gebruiksaanwijzing:
  - Snelle handleiding voor basisgebruik
  - · Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:
  - Gedetailleerde stap-voor-stapinstructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
  - Formaat: Digitale bestanden op https://www.daikin.eu. Gebruik de zoekfunctie Q om uw model te vinden.

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.

Scan de onderstaande QR-code voor de volledige documentatieset en meer informatie over uw product op de Daikin website.





П



De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen.

### 2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

# 2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

### 2.1 Algemeen

#### 

Indien u twijfels heeft over de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.

### 

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis als het gebruik van het apparaat op een veilige manier werd uitgelegd en als zij de gevaren hiervan begrijpen.

Kinderen mogen NIET met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag NIET worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

### 

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

### 

- Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de unit.
- Klim, zit of sta NIET op de unit.
- Units dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat u GEEN elektrische en elektronische producten mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het

systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOET door een erkende installateur conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke overheid.

Batterijen dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat de batterijen NIET met ongesorteerd huishoudelijk afval gemengd mogen worden. Indien onder het symbool een scheikundig symbool afgebeeld staat, betekent dit scheikundig symbool dat de batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen: Pb: lood (>0,004%).

Lege batterijen MOETEN voor hergebruik door een gespecialiseerde installatie worden verwerkt. Door ervoor te zorgen dat lege batterijen op de juiste manier worden weggeworpen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid te voorkomen.

### 2.2 Instructies voor veilig gebruik

### A2L WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.

# 

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 30 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.

Alleen voor CVXM-A9 en FVXM-A9:

#### 

Deze unit is uitgerust met elektrische veiligheidsmaatregelen zoals een koelmiddelleksensor. Om efficiënt te zijn, moet de unit na de installatie, op korte onderhoudsperiodes na, altijd van stroom voorzien zijn.

## 

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.

## 2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

### MAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

# 

- Regel de hoek van de horizontale klep ALLEEN met een gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening). Wanneer u de horizontale klep met de hand verplaatst terwijl ze draait, geraakt het mechanisme defect.
- Verander de stand van de verticale kleppen voorzichtig. In de luchtuitlaat draait een ventilator met hoge snelheid.

# 

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.

### MAARSCHUWING

Plaats GEEN voorwerpen onder de binnen- en/of buitenunit die nat kunnen worden. Anders kan condensatie op de unit of op de koelmiddelleidingen, vuil van het luchtfilter of een verstopte afvoer druppelen en kunnen voorwerpen onder de unit vuil of beschadigd raken.

## 

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.

# 

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

## 

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.

## 

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

## 

Het toestel wordt opgeslagen in een ruimte zonder ontstekingsbronnen die voortdurend branden (bijvoorbeeld: open vuur, een draaiend gastoestel of een draaiende elektrische verwarming).

# GEVAAR: RISICO OP

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.

## 

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

## 

Controleer na langdurig gebruik of de staander en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging dreigt de unit te vallen en letsel te veroorzaken.

## MAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

# GEVAAR: RISICO OP

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.

# MAARSCHUWING

Laat de binnenunit NIET nat worden. **Mogelijk gevolg:** Elektrische schokken of brand.

# 

Wees voorzichtig met het voorpaneel; de scherpe rand van het voorpaneel kan letsels veroorzaken.

## MAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

# 

Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de unit alleen uit met de AAN/UITknop op de gebruikersinterface.

# 3 Over het systeem

A2L WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.

### VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 30 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.

Alleen voor CVXM-A9 en FVXM-A9:

### 

Deze unit is uitgerust met elektrische veiligheidsmaatregelen zoals een koelmiddelleksensor. Om efficiënt te zijn, moet de unit na de installatie, op korte onderhoudsperiodes na, altijd van stroom voorzien zijn.

### OPMERKING

Gebruik het systeem NIET voor andere doeleinden. Gebruik de unit NIET voor het koelen van precisieinstrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wordt aangetast.

### 3.1 Binnenunit

### VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.

#### 

/ļ\

/!\

Het geluidsdrukniveau is lager dan 70 dBA.

#### WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.



- a Voorpaneel b Luchtfilter
- c 2× titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter
- d Luchtuitlaat
- e Klep (horizontale klep)
- f Infraroodsignaalontvanger voor de draadloze afstandsbediening
- g ON/OFF-knop, Daikin-Eye en timerlampje h Luchtinlaat
- i Verticale kleppen
- j Kamertemperatuursensor

#### AAN/UIT-toets

Als er geen gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening) is, kunt u de unit starten/stoppen met de AAN/UIT-knop op de binnenunit. Wanneer de unit met deze knop wordt gestart, worden de volgende instellingen gebruikt:

- Bedrijfsstand = Automatisch
- Temperatuurinstelling = 25°C
- Luchtstroomsnelheid = Automatisch

### 3.1.1 Daikin-Eye lampje

De kleur van het Daikin Eye verandert met de werking.



	a b	ON/OFF-toets Daikin Eye	
J			Kleur Daikin Eye
isch			Rood/blauw

Tronking	raoar Banan Eyo	
Automatisch	Rood/blauw	
Drogen	Groen	
Koelen	Blauw	
Verwarmen	Rood	
Alleen ventilator	Wit	
Timerbedrijf	Oranje <sup>(a)</sup>	

<sup>(a)</sup> Wanneer de werking met de uit-/inschakeltimer of de weektimer is ingesteld, licht het Daikin-Eye af en toe oranje op. Na een 10tal minuten oranje oplichten krijgt het 3 minuten weer de kleur van de bedrijfsstand. **Voorbeeld:** Wanneer tijdens het koelen de timer wordt ingesteld, licht het Daikin-Eye 10 seconden op, waarna het 3 minuten blauw wordt.

### 3.2 Over de gebruikersinterface

#### Draadloze afstandsbediening

#### INFORMATIE

Working

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

- Rechtstreeks zonlicht. Stel de draadloze afstandsbediening NIET bloot aan rechtstreeks zonlicht.
- **Stof.** Stof op de signaalzender of -ontvanger vermindert de gevoeligheid. Veeg stof weg met een zachte doek.
- Fluorescentielampen. Het signaal kan mogelijk niet worden doorgegeven als er fluorescentielampen in de kamer zijn. Neem in dat geval contact op met uw installateur.
- Andere apparaten. Als de draadloze afstandsbediening andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten of neem contact op met uw installateur.
- Gordijnen. Controleer of er geen gordijnen of andere voorwerpen zijn die het signaal tussen de unit en de draadloze afstandsbediening blokkeren.

#### 

- · Laat de draadloze afstandsbediening NIET vallen.
- Laat de draadloze afstandsbediening NIET nat worden.

#### 3.2.1 **Onderdelen: Draadloze afstandsbediening**



- Signaalzender а
- Lcd-scherm b
- Temperatuurregelknop с d AAN/UIT-knop
- Knop verticaal draaien
- Knop vloer verwarmen
- Menu-toets g h
- Selectieknop
- Knop klokinstelling
- Annuleertoets İ
- Knoppen in-/uitschakeltimer Weektimerknoppen 1
- Knop Flash Streamer (luchtzuivering) m
- Knop Econo en geluidsarme stand buitenunit n
- Standknop 0
- Ventilatorknop р
- Knop Powerful en knop Heat plus

#### Voor het gebruik 4

#### Voeding inschakelen 4.1

1 Zet de stroomschakelaar aan.

#### 4.2 Batterijen plaatsen

De batterijen hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar.

- Verwijder het voordeksel. 1
- Installeer beide batterijen. 2
- 3 Breng het voordeksel weer aan.



#### INFORMATIE i

- ♥ op het scherm geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
- Vervang ALTIJD beide batterijen tegelijk.

#### 4.3 Houder van de draadloze afstandsbediening monteren



- Kies een plaats binnen het bereik van de unit. 1
- 2 Maak de houder (accessoire) met 2 M3×20L schroeven (lokaal te voorzien) vast tegen de muur of een gelijkaardige locatie.
- Plaats de draadloze afstandsbediening in de houder. 3

#### 4.4 Klok instellen

Opmerking: Als de tijd niet is ingesteld, knipperen MON, O en CCC.

1 Druk op ()

Resultaat: MON en O knipperen

>m)o(n<		0:00
---------	--	------

- 2 Druk op set of week in te stellen.
- 3 Druk op 🕘

Resultaat: @ knippert.



4 Druk op select of vom de juiste tijd in te stellen.

**Opmerking:** Houd set of ingedrukt om de tijdinstelling snel te verhogen of te verlagen.

5 Druk op (.

Resultaat: De instelling is klaar. • knippert.



#### Helderheid van het scherm van de 4.5 binnenunit instellen

1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op Menu.

Resultaat: Het selectiemenu nummer / verschijnt op het scherm. / knippert.

### **5** Functie



3 Druk op seect of of om de instelling als volgt te veranderen:

# ┍╸╎╺╸╎╺╸┍╴

Knippert	Helderheid	
X	Ноод	
L	Laag	
٥۶	Uit	

4 Druk op <u>Menu</u> om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Resultaat: De instelling van de helderheid is gewijzigd.

**Opmerking:** Na 60 seconden wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

# 5 Functie

#### INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

### 5.1 Werkingsbereik

Gebruik het systeem binnen de volgende temperatuur- en vochtgehaltebereiken om een veilige en efficiënte werking te verzekeren.

CVXM, FVXM				
	Koelen en drogen <sup>(a)(b)</sup>	Verwarmen <sup>(a)</sup>		
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol	10~30°C droge bol		
	14~23°C natte bol			
Binnenvochtigheid	≤80% <sup>(b)</sup>			

<sup>(a)</sup> Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

<sup>(b)</sup> Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

FVXTM			
	Koelen en drogen <sup>(a)(b)</sup>	Verwarmen <sup>(a)</sup>	
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol	10~30°C droge bol	
	14~23°C natte bol		
Binnenvochtigheid	≤80% <sup>(b)</sup>		

<sup>(a)</sup> Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

(b) Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

### 5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt

Wanneer. Stel de bedrijfsstand van het systeem in en stel de temperatuur in wanneer u wil:

- Een kamer verwarmen of koelen
- · Lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen
- De vochtigheidsgraad in een kamer verlagen

Wat. De werking van het systeem verschilt naar gelang van de selectie van de gebruiker.

Instelling	Beschrijving
Automatisch	Het systeem koelt of verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. Het schakelt indien nodig automatisch om tussen koelen en verwarmen.
Drogen	Het systeem verlaagt de vochtigheid in een kamer.
🔆 Verwarmen	Het systeem verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
🗱 Koelen	Het systeem koelt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
Ventilator	Het systeem regelt alleen de luchtstroom (luchtstroomsnelheid en uitblaasrichting).
	Het systeem regelt de temperatuur NIET.

#### Bijkomende informatie:

- Buitentemperatuur. Het koel- of verwarmingsvermogen van het systeem neemt af bij een te hoge, respectievelijk te lage buitentemperatuur.
- Ontdooien. Bij het verwarmen kan er ijs worden gevormd op de buitenunit, waardoor het verwarmingsvermogen afneemt. In dat geval schakelt het systeem automatisch over naar ontdooien om het ijs te verwijderen. Bij het ontdooien blaast de binnenunit GEEN warme lucht uit.

# 5.2.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen



Druk één of meerdere keren op Mode om de bedrijfsstand te selecteren.

Resultaat: De stand wordt als volgt ingesteld:

2 Druk op <sup>(b)</sup> om te **starten**.

**Resultaat: ON** wordt weergegeven op het scherm. De kleur van het Daikin-Eye verandert met de werking. Zie "3.1.1 Daikin-Eye lampje" [> 6].

3 Druk één of meerdere keren op v of remp of e temperatuur te verlagen of te verhogen.

Koelen	Verwarmen	Automatisch	Drogen of alleen ventileren
18~32°C	10~30°C	18~30°C	_

**Opmerking:** In de **droogstand** of de stand **alleen ventilator** kan de temperatuur niet worden ingesteld.

4 Druk op <sup>(b)</sup> om te **stoppen**.

Resultaat: ON verdwijnt van het scherm. Het Daikin-Eye gaat uit.

### 5.3 Luchtstroomsnelheid

1 Druk op 💿 om te selecteren:

₽ 	5 luchtstroomsnelheden, van " <b>—</b> " tot " <b>—</b> "
t <u>A</u> l	Werking met automatische luchtstroomsnelheid
*	Geluidsarme werking binnenunit. Wanneer de luchtstroomsnelheid op "全" is ingesteld, werkt de unit stiller.

#### INFORMATIE

- Als de unit het temperatuurinstelpunt in de stand koelen of de automatische stand heeft bereikt, stopt de ventilator met draaien.
- Als de unit het temperatuurinstelpunt in de stand verwarmen heeft bereikt, draait de ventilator cyclisch met lage snelheid.
- In de droogstand kan de luchtstroomsnelheid NIET worden ingesteld.
- Het luchtdebiet in de stand automatisch luchtdebiet wordt ingesteld op basis van de kamertemperatuur; in sommige gevallen kan dit lager zijn dan bij de fluisterstille stand binnenunit en de werking kan luider worden als u dan de fluisterstille stand binnenunit inschakelt.

### 5.3.1 Luchtstroomsnelheid regelen

1 Druk op 🔄 om de luchtinstelling als volgt te veranderen:



## 5.4 Uitblaasrichting

Wanneer. Stel de uitblaasrichting in naar wens.

Wat. Het systeem blaast de lucht uit in de door de gebruiker ingestelde richting.

Instelling	Weergev en	Uitblaasrichting
Verticaal automatisch draaien		De horizontale kleppen draaien of blijven stilstaan.
Horizontale uitblaasrichting	[—]	De stand van de verticale kleppen wordt met de hand ingesteld.



a Bereik van de kleppen

### VOORZICHTIG

- Regel de hoek van de horizontale klep ALLEEN met een gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening). Wanneer u de horizontale klep met de hand verplaatst terwijl ze draait, geraakt het mechanisme defect.
- Verander de stand van de verticale kleppen voorzichtig. In de luchtuitlaat draait een ventilator met hoge snelheid.

#### INFORMATIE

Bij verticaal automatisch draaien blijven de kleppen in de bovenste stand staan als het luchtdebiet laag wordt.

### 5.4.1 Verticale uitblaasrichting regelen

1 Druk op 🤇

**Resultaat:** (s) verschijnt op het scherm. De horizontale kleppen beginnen te draaien.

Om de horizontale kleppen niet meer te laten bewegen, druk op
 wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.

**Resultaat:** ( verdwijnt van het scherm. De horizontale kleppen stoppen.

### 5.4.2 Verticale kleppen regelen

- 1 Verander de stand van de horizontale kleppen met de gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening) om gemakkelijk bij de knoppen op de verticale kleppen te komen.
- 2 Houd de knoppen vast en beweeg ze een beetje omhoog.
- **3** Houd de knoppen vast en verander naar de gewenste stand links of rechts.





Wanneer de unit in een hoek van een kamer is geïnstalleerd, mogen de verticale kleppen niet naar een muur gericht zijn. De unit zal minder efficiënt werken als de lucht wordt geblokkeerd door een muur.

## 5.5 Keuze luchtuitlaat

Laat met deze functie de unit de luchtuitlaat automatisch kiezen of stel de luchtuitlaat boven alleen in. De standaardinstelling is automatische keuze van de luchtuitlaat.

## 5 Functie

Instelling	Weergev en	Uitblaasrichting
Automatische keuze luchtuitlaat	<b>∼</b> I	De unit kiest de beste luchtuitlaat automatisch op basis van de bedrijfsstand of de kameromstandigheden.
Alleen luchtuitlaat boven		De lucht wordt langs de luchtuitlaat boven uitgeblazen, ongeacht de bedrijfsstand of de kameromstandigheden.

Instelli na	Bedrijfsstand	Situatie	Keuze luchtuitlaat
	Drogen	Elke situatie	$\leq$
<b>+</b> I	Koelen	Wanneer de kamertemperatuur het instelpunt nadert of een totale bedrijfstijd bij hoge vochtigheid van 1 uur.	
		Wanneer de temperatuur het instelpunt nog NIET heeft bereikt of een totale bedrijfstijd bij hoge vochtigheid van minder dan 1 uur.	
	Verwarmen, alleen ventilator	Elke situatie	
	Drogen, koelen, verwarmen, alleen ventilator	Elke situatie	

#### INFORMATIE

i

- Bij drogen wordt de lucht alleen uit de luchtuitlaat boven geblazen. Zie "5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt" [> 8] voor de instelling.
- Bij vloer verwarmen wordt de lucht alleen uit de luchtuitlaat onder geblazen. Zie
   "5.6 Vloerverwarming" [> 10] voor de instelling. Vloer verwarmen kan alleen met de automatische keuze van de luchtuitlaat worden ingesteld.
- Als u de instelling van automatische keuze van de luchtuitlaat verandert naar alleen luchtuitlaat boven, dan stopt de unit tijdelijk met verwarmen om de unit te beschermen.
- Het koel-/verwarmingsvermogen ligt lager wanneer alleen luchtuitlaat boven is ingesteld.
- Terwijl de keuze van de luchtuitlaat verandert, kunt u het geluid van een bewegende luchtregelklep horen.

# 5.5.1 Automatische keuze luchtuitlaat of alleen luchtuitlaat boven instellen

Vereiste: De standaardinstelling is automatische keuze van de luchtuitlaat.

- 1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op Menu.
  - **Resultaat:** Het selectiescherm verschijnt. Het menunummer knippert.

2 Druk op  $\left( \begin{array}{c} \text{Select} \\ \text{V} \end{array} \right)$  of  $\left( \begin{array}{c} \text{Select} \\ \text{V} \end{array} \right)$  om menu nummer **2** te selecteren.



3 Druk op Menu om de instelling te openen.

Resultaat: "8" knippert.

4 Druk op select of select om de instelling te veranderen. "\$" = automatische keuze luchtuitlaat of "*I*" = alleen luchtuitlaat boven.



- 5 Druk op  $\underbrace{Menu}$  om de geselecteerde instelling te bevestigen.
- Resultaat: De instelling is veranderd.

**Opmerking:** Na 1 minuut wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

## 5.6 Vloerverwarming

In deze stand kan de unit grote vloeroppervlakken efficiënt verwarmen door de luchtuitlaat boven te sluiten en het luchtdebiet te verhogen om ook verderaf gelegen delen van de vloer te bereiken.



### INFORMATIE

- Vloer verwarmen kan alleen in de verwarmingsstand en met automatische keuze van de luchtuitlaat worden gebruikt.
- Bij een lage kamertemperatuur kan het gebeuren dat de kamer niet warm genoeg wordt.

### 5.6.1 Vloer verwarmen starten/stoppen

**Vereiste:** Deze instelling is alleen mogelijk in de verwarmingsstand en met automatische keuze van de luchtuitlaat.

1 Druk op .

**Resultaat: K** wordt weergegeven op het scherm en de unit begint te werken.

Druk op om de werking te stoppen.

Resultaat: 🗲 🖥 verdwijnt van het scherm en de werking stopt.

### 5.7 Powerful en Heat plus

#### 5.7.1 Powerful-functie

Deze functie maximaliseert snel het koel-/verwarmingseffect in een willekeurige stand. U krijgt het maximale vermogen.



- Powerful kan niet worden gecombineerd met Heat plus, vloer verwarmen, Econo en geluidsarme stand buitenunit. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De Powerful-functie vergroot het vermogen van de unit NIET als de unit al op maximaal vermogen draait.

#### 5.7.2 Heat plus

Deze functie verhoogt de temperatuur van de lucht die uit de unit komt. De temperatuur van de uitgeblazen lucht is hoger dan bij de normale verwarming. Gebruik deze functie wanneer u het warmer wil hebben. Deze functie werkt gedurende 30 minuten.

#### INFORMATIE

- Deze functie kan worden gebruikt bij verwarmen of koelen.
- Bij een lage kamertemperatuur kan het gebeuren dat de kamer niet warm genoeg wordt.
- Blijf NIET lang direct in de uitgeblazen lucht dichtbij de luchtuitlaat staan.
- Na het aflopen van de HEAT PLUS functie kan de intensiteit tijdelijk worden verlaagd, afhankelijk van de ingestelde temperatuur voor verwarmen.
- Bij een multi-systeem kan de temperatuur van de uitgeblazen lucht onvoldoende hoog zijn.

### 5.7.3 Powerful en Heat plus starten/stoppen

1 Druk één of meerdere keren op 💮 om de werking te selecteren.

Resultaat: De instelling verandert als volgt.



Weergeven	Werking
<₽>	Krachtig
<u>م</u>	Heat plus
—	Beide uitgeschakeld

- De Powerful-functie werkt 20 minuten; hierna gaat het systeem verder in de eerder ingestelde stand.
- De Heat plus functie werkt 30 minuten; hierna gaat het systeem verder in de vorige stand.
- 2 Druk op tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

**Opmerking:** Powerful en Heat plus kunnen alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Druk op <sup>(1)</sup> om deze stand te annuleren;

en 酸 verdwijnen van het scherm.

### 5.8 Econo en geluidsarme stand buitenunit

### 5.8.1 Econo-functie

Dit is een functie die een efficiënte werking mogelijk maakt door het maximale stroomverbruik te beperken. Deze functie is nuttig voor gevallen waarbij een stroomonderbreker zou worden geactiveerd wanneer het product samen met andere toestellen wordt gebruikt.



### INFORMATIE

- Powerful, Heat plus, vloer verwarmen en Econo kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- Econo is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen, verwarmen en drogen.
- De Econo-functie beperkt de draaisnelheid van de compressor om het stroomverbruik van de buitenunit te verlagen. Als het stroomverbruik al laag is, verlaagt de Econo-functie dit niet verder.

#### 5.8.2 Geluidsarme stand buitenunit

Gebruik de geluidsarme stand van de buitenunit om het geluidsniveau van de buitenunit te verlagen. **Voorbeeld:** 's Nachts.

#### INFORMATIE

- Powerful, Heat plus, vloer verwarmen en geluidsarme stand buitenunit kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De geluidsarme stand buitenunit is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen en verwarmen.
- De geluidsarme stand van de buitenunit beperkt de draaisnelheid van de compressor. Als de draaisnelheid van de compressor al laag is, verlaagt de geluidsarme stand van de buitenunit de draaisnelheid van de compressor NIET verder.

# 5.8.3 Econo en geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen

1 Druk één of meerdere keren op  $\sqrt{\frac{1}{2}}$ .

Resultaat: De instelling verandert als volgt.



Weergeven	Werking
7	Econo
<u>í</u> @	Geluidsarme stand buitenunit
<b>\_</b> + <u>(</u> <u>C</u> )	Econo en geluidsarme stand buitenunit
_	Beide uitgeschakeld

2 Druk op tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

**Opmerking:** Econo kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Druk op <sup>(1)</sup> om de instelling te annuleren en V verdwijnt van het scherm.

**Opmerking:** I blijft op het scherm staan, ook wanneer de unit wordt uitgeschakeld met de draadloze afstandsbediening of de ON/ OFF-schakelaar van de binnenunit.

# 5.9 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)

### INFORMATIE

- De elektronen blijven in de unit om een veilige werking te garanderen.
- · De Streamer kan een zoemend geluid maken.
- Als er weinig lucht wordt uitgeblazen, kan de Streamer even stoppen om een ozongeur te voorkomen.

#### 5.9.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen

Vereiste: Controleer of de unit draait (ON op het scherm van de draadloze afstandsbediening).

1 Druk op

**Resultaat:** I wordt weergegeven op het scherm en de lucht in de kamer wordt gezuiverd wanneer de unit draait.

2 Druk op 🕑 om de werking te stoppen.

**Resultaat:** verdwijnt van het scherm en de werking stopt.

#### 

- De Flash Streamer kan worden ingesteld zowel wanneer de unit in- of uitgeschakeld is, maar begint pas te werken wanneer de unit draait.
- Wanneer u dit instelt terwijl de unit NIET draait, staat
   op het scherm van de draadloze afstandsbediening, maar begint de werking nog NIET.

### 5.10 In-/uitschakeltimer

Timerfuncties zijn nuttig om de airconditioner 's nachts of 's ochtends automatisch uit of in te schakelen. De in- en uitschakeltimer kunnen ook worden gecombineerd.

Er zijn twee soorten instellingen van uit-/inschakeltimer:

- **24-uurs uit-/inschakeltimer** (standaard). Op het ingestelde tijdstip stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is ingesteld op 13:30, de unit begint dan om 13:30 te draaien.
- 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer. Na het ingestelde aantal uur stopt/begint de unit de werking. Voorbeeld: De inschakeltimer is om 10:30 ingesteld op 3 uur, de unit begint dan om 13:30 te draaien.

Opmerking: Deze twee timers kunnen niet worden gecombineerd.

#### INFORMATIE

Programmeer de timer opnieuw in de volgende gevallen:

- De unit werd uitgeschakeld door een stroomonderbreker.
- Een stroompanne.
- Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening.

#### INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "4.4 Klok instellen" [▶ 7].

#### 5.10.1 Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer

#### Uitschakeltimer starten/stoppen

**1** Druk op Off om te beginnen.

**Resultaat: D:DD** wordt weergegeven op het scherm en OFF knippert. • en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



- 2 Druk op select of select om de tijdinstelling te veranderen.
- 3 Druk opnieuw op Off.

**Resultaat: OFF** en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht oranje op.

#### INFORMATIE

Bij elke druk op setect of gaat de tijdinstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

4 Druk op Cancel om de timerinstelling te annuleren.

**Resultaat:** De ingestelde tijd en **OFF** verdwijnen van het scherm.  $\oplus$  en de dag van de week verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht niet meer oranje op.

#### Inschakeltimer starten/stoppen

1 Druk op On om te beginnen.

Resultaat: 5:00 wordt weergegeven op het scherm en ON knippert. • en de dag van de week verdwijnen van het scherm.

χοής **δ:ΟΟ** 

- 2 Druk op set of set of of tijdinstelling te veranderen.
- 3 Druk opnieuw op On

 $\label{eq:resultant:ON} \begin{array}{l} \mbox{Resultant: ON} \ \mbox{en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het} \\ \mbox{Daikin-Eye licht oranje op.} \end{array}$ 



Bij elke druk op set of set of gaat de tijdinstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

4 Druk op Cancel om de timerinstelling te annuleren.

**Resultaat:** De ingestelde tijd en **ON** verdwijnen van het scherm. ⊕ en de dag van de week verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht niet meer oranje op.

#### In- en uitschakeltimer combineren

1 Voor informatie over het instellen van de timers, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [▶ 12] en "Inschakeltimer starten/stoppen" [▶ 12].

Resultaat: OFF en ON verschijnen op het scherm.

#### Voorbeeld:

Weergeven	Huidige tijd	Instellen wanneer	Werking
OFF <b>1:00</b> ON <b>14:00</b>	6:00	de unit draait.	Stopt om 7:00 en begint om 14:00.
		de unit NIET draait.	Begint om 14:00.

**Opmerking:** Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

#### 5.10.2 Instelling 12-uurs aflopende uit-/ inschakeltimer

#### Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen

 Houd Off of On een 5-tal seconden ingedrukt; laat de knop los wanneer ▲ knippert.

#### Resultaat:

fec <b>Ihr</b>	Voor de uitschakeltimer verschijnt $lh_r$ op het scherm en knippert OFF, $\mathfrak{O}$ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.
nic <b>Ihr</b>	Voor de inschakeltimer verschijnt $lhr$ op het scherm en knippert $ON$ . $\oplus$ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.

- 2 Druk op seed of etijdinstelling te veranderen. De timer kan tussen 1 en 12 uur worden ingesteld. Bij elke druk op de knop gaat de tijdinstelling met 1 uur omhoog of omlaag.
- 3 Druk op Off of On om de instelling te bevestigen.

**Resultaat:** OFF en/of ON en de ingestelde tijd worden weergegeven op het scherm. Het Daikin-Eye licht oranje op. De tijd op het scherm wordt om het uur automatisch met 1 uur verminderd.

**Voorbeeld:** Als de uitschakeltimer op 3 uur is ingesteld, dan verandert de tijd op het scherm als volgt:  $3hr \rightarrow 2hr \rightarrow 1hr \rightarrow blanco$  (UIT)

- 4 Om de instelling weer op 24-uurs uit-/inschakeltimer in te stellen, herhaal stap 1 in het thuisscherm wanneer OFF en/of ON NIET knipperen.
- 5 Druk op Cancel om de timerinstelling te annuleren.

#### Timerweergavestanden combineren

Verschillende weergavestanden (24-uurs en 12-uurs aflopende uit-/ inschakeltimer) kunnen tegelijk voor de uitschakeltimer en de inschakeltimer worden gebruikt.

1 Voor de instelling, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [▶ 12], "Inschakeltimer starten/stoppen" [▶ 12] en "Aflopende uit-/ inschakeltimer starten/stoppen" [▶ 13].

#### Voorbeeld:

Weergeven	Huidige tijd	Instellen wanneer	Werking
OFF 3.60	22:00	de unit draait.	<ul> <li>Stopt om 1:00 (3 uur na de actuele tijd)</li> </ul>
OFF 3hr			<ul> <li>Begint om 6:00. (8 uur na de actuele tijd)</li> </ul>

**Opmerking:** Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

### 5.11 Weektimer

### INFORMATIE

Gebruik de weektimerinstelling niet tegelijk met de weektimer van de ONECTA app. Beide instellingen zijn onafhankelijk van elkaar. Gebruik er slechts één van.

Met deze functie kunt u tot 4 timerinstellingen voor elke dag van de week opslaan.

**Voorbeeld:** Maak een instelling aan voor maandag tot vrijdag en een andere instelling voor de weekends.

Dag van de week	Voorbeeld van instelling	
maandag	1 2 3 4 ON OFF ON OFF	
<ul> <li>Maak tot 4 instellingen.</li> </ul>	25°C         27°C           6:00         8:30         17:30         22:00	
dinsdag~vrijdag	1 2 3 4 ON OFF ON OFF	
• Gebruik de	25°C 27°C	
kopieerfunctie als de	6:00 8:30 <sup>7</sup> 17:30 22:00	
instellingen dezelfde zijn		
als voor maandag.		
zaterdag	—	
<ul> <li>Geen timerinstelling</li> </ul>		
zondag	1 2 3 4 ON OFF OFF ON	
<ul> <li>Maak tot 4 instellingen.</li> </ul>	8:00 10:00 19:00 21:00	

- AAN-AAN-AAN-instelling. Maakt het mogelijk om de bedrijfsstand en de temperatuur te programmeren.
- UIT-UIT-UIT-instelling. Alleen de uitschakeltijd kan voor elke dag worden ingesteld.

**Opmerking:** Richt de draadloze afstandsbediening op de binnenunit en controleer of u bij het instellen van de weektimer een ontvangsttoon hoort.

#### INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "4.4 Klok instellen" [▶ 7].

#### 

- Weektimer en uit-/inschakeltimer kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De uit-/inschakeltimer heeft voorrang. De weektimer gaat in stand-by, OWEEKY verdwijnt van het scherm. Wanneer de uit-/inschakeltimer afgelopen is, wordt de weektimer actief.
- De dag van de week, uit-/inschakeltimer, tijd en temperatuur (alleen voor inschakeltimer) kunnen met de weektimer worden ingesteld. Andere instellingen zijn gebaseerd op vorige instellingen van de inschakeltimer.

#### 5.11.1 Weektimer instellen

### 1 Druk op 🔶.

**Resultaat:** De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.

|--|

- 2 Druk op vert of select om de dag van de week en het reserveringsnummer te selecteren.
- 3 Druk op Next

**Resultaat:** De dag van de week is ingesteld. **OWEEKLY** en ON knipperen.

<b>- Oweekly</b> Mon	i= ton-
	· ·

4 Druk op  $\underbrace{\operatorname{Select}}_{v}$  of  $\operatorname{Select}_{v}$  om de stand te selecteren.

**Resultaat:** De instelling verandert als volgt:

	$\rightarrow$
Weergeven	Functie
ON	Inschakeltimer

### **5** Functie

Weergeven	Functie
OFF	Uitschakeltimer
Blanco	Reservering verwijderen

5 Druk op Next

**Resultaat:** De uit-/inschakeltimerstand wordt ingesteld.



**Opmerking:** Druk op Back om terug te keren naar het vorige scherm. Als blanco is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

- 6 Druk op <sup>(select)</sup> of (select) om de tijd te selecteren. De tijd kan worden ingesteld op 0:00~23:50 met een interval van 10 minuten.
- 7 Druk op Next

**Resultaat:** De tijd is ingesteld en **OWEEKLY** en de temperatuur knipperen.



**Opmerking:** Druk op Back om terug te keren naar het vorige scherm. Als de uitschakeltimer is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

8 Druk op v of select om de gewenste temperatuur te selecteren.

**Opmerking:** De insteltemperatuur voor de weektimer wordt alleen tijdens het instellen van de weektimerstand weergegeven.

#### INFORMATIE

l i

De temperatuur kan op de draadloze afstandsbediening tussen 10 en  $32^{\circ}$ C worden ingesteld, maar:

- in de koelstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van minstens 18°C, ook als deze is ingesteld op 10~17°C;
- in de verwarmingsstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van hoogstens 30°C, ook als deze is ingesteld op 31~32°C.
- 9 Druk op Next

**Resultaat:** De temperatuur en de tijd worden ingesteld voor de inschakeltimer. De tijd wordt ingesteld voor de uitschakeltimer. Het Daikin-Eye licht oranje op.

Resultaat: Een nieuw reserveringsscherm verschijnt.

**Resultaat:** OWEEKLY wordt weergegeven op het scherm.

**Opmerking:** Een reservering kan met dezelfde instellingen naar een andere dag worden gekopieerd. Zie "5.11.2 Reserveringen kopiëren" [> 14].

### 5.11.2 Reserveringen kopiëren

Een reservering kan naar een andere dag worden gekopieerd. De volledige reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.

- 1 Druk op 🔶
- 2 Druk op select of end om de dag van de week te selecteren.
- 3 Druk op Copy

**Resultaat:** De reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.



- 4 Druk op  $\widehat{S_{elect}}$  of  $\underbrace{S_{elect}}_{\bullet}$  om de doeldag te selecteren.
- 5 Druk op Copy

**Resultaat:** De volledige reservering wordt naar de geselecteerde dag gekopieerd en het Daikin-Eye brandt oranje.



**Opmerking:** Herhaal deze procedure om naar een andere dag te kopiëren.

6 Druk op 🔄 om de instelling te beëindigen.

**Resultaat: OWEEKLY** wordt weergegeven op het scherm.

**Opmerking:** Om de reservering na het kopiëren te veranderen, zie "5.11.1 Weektimer instellen" [▶ 13].

### 5.11.3 Reserveringen bevestigen

U kunt bevestigen of alle reserveringen naar wens zijn ingesteld.

1 Druk op 🔶

**Resultaat:** De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.

O WEEKLY TUE	ON	8:00
i		<b>໔່ວ</b> ິມະ

2 Druk op <sup>Select</sup> of <sup>Select</sup> om de dag van de week en het reserveringsnummer die u wilt bevestigen te selecteren en de details te controleren.

**Opmerking:** Om de reservering te veranderen, zie "5.11.1 Weektimer instellen" [▶ 13].

3 Druk op 🔄 om de bevestigingsstand te verlaten.

#### 5.11.4 Weektimer uitschakelen en weer inschakelen

1 Druk op Weekly terwijl OWEEKLY op het scherm staat om de weektimer uit te schakelen.

**Resultaat:** OWEEKLY verdwijnt van het scherm en het Daikin-Eye licht niet meer oranje op.

2 Druk opnieuw op Weekly om de weektimer weer in te schakelen.

Resultaat: De laatst ingestelde reserveringsstand wordt gebruikt.

#### 5.11.5 Reserveringen verwijderen

#### Individuele reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om een individuele reservering te verwijderen.

1 Druk op 🔶.

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer worden weergegeven.

- 2 Druk op v of select of select of om de te verwijderen dag van de week te selecteren.
- 3 Druk op Next

Resultaat: OWEEKLY, ON en OFF knipperen.

4 Druk op  $\bigvee_{\bullet}^{\text{Select}}$  of  $\widehat{f}_{\text{Select}}^{\bullet}$  en selecteer "blanco".

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



5 Druk op Next

Resultaat: De geselecteerde reservering wordt verwijderd.

6 Druk op 🔄 om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

#### Reserving voor elke dag van de week verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor een dag van de week te verwijderen. Dit kan worden gebruikt in de bevestigings- of de instelstand.

- 1 Druk op
- 2 Druk op selecteren.
- 3 Houd Weekly ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: Alle reserveringen voor de geselecteerde dag worden verwijderd.

4 Druk op 🔶 om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

#### Alle reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor alle dagen van de week in één keer te verwijderen. Deze procedure kan NIET in de instelstand worden gebruikt.

1 Houd Weekly in de standaardweergave ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: Alle reserveringen worden verwijderd.

## 5.12 Draadloze LAN-verbinding

De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimum ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com.
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktoegangspunt
- Geïnstalleerde gratis ONECTA app

#### 5.12.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medische apparatuur.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- Automatisch werkende apparatuur. Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- Magnetron. Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

### 5.12.2 De ONECTA-app installeren

- 1 Ga naar Google Play (Android) of de App Store (iOS) en zoek "ONECTA".
- 2 Volg de instructies op het scherm om de ONECTA-app te installeren.



### 5.12.3 Draadloze verbinding instellen

De draadloze adapter kan op twee manieren worden verbonden met uw smart toestel.

- Verbind het draadloos netwerk rechtstreeks met uw smart toestel.
- Verbind het draadloos netwerk met uw thuisnetwerk. Het draadloos netwerk communiceert met uw smart toestel op uw thuisnetwerk door middel van een modem, router, e.d.

Voor meer informatie en de FAQ, zie app.daikineurope.com.

- 1 Leg de unit stil voordat u de draadloze verbinding instelt.
- 2 Selecteer het instelmenu van het draadloos netwerk met behulp van de draadloze afstandsbediening.

**Opmerking:** Richt de draadloze afstandsbediening bij het instellen altijd op de infraroodsignaalontvanger op de unit.

Menu	Beschrijving
;	Controle verbindingsstatus
2	Instelling WPS-verbinding
3	Instelling verbinding AP-stand/RUN-stand (SSID + KEY)
8	Resetten op fabriekswaarden
off	Draadloos netwerk UIT

### Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen

1 Houd op het thuisscherm <sup>(\*)</sup> minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: SP verschijnt op het scherm. / knippert.



2 Druk op <sup>(\*)</sup> om de selectie te bevestigen. Resultaat: / knippert.

3 Controleer het Daikin-Eye.



a Daikin-Eye

b

Deels	groen			
Rood	oranie	blauw	of	wit

<b>c</b> Rood, oranje, blauv	
De kleur van het Daikin-Eye wisselt af tussen deels groen en…	dan is de draadloze adapter
rood	niet verbonden
oranje	actief en klaar om verbinding te maken met het thuisnetwerk via de WPS-knop; zie "Verbinden met WPS-knop" [▶ 16].
blauw	<ul> <li>verbonden met het thuisnetwerk via SSID + KEY.</li> <li>of</li> <li>verbonden met het thuisnetwerk via de WPS-knop op de router.</li> </ul>
wit	uit

4 Druk op Cancel om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuisscherm wordt weergegeven.

#### Draadloos netwerk verbinden met uw thuisnetwerk

De draadloze adapter kan met uw thuisnetwerk worden verbonden met:

- de WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) op de router (indien voorzien),
- de SSID (Service Set Identifier) en de KEY (paswoord) op de unit.

#### Verbinden met WPS-knop

 Houd op het thuisscherm minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

**Resultaat:** SP verschijnt op het scherm. I knippert.

2 Druk op  $\left( \begin{smallmatrix} T_{mp} \\ T_{mp} \end{smallmatrix} \right)$  om het SP-menu naar  $\boldsymbol{\mathcal{Z}}$  te veranderen.



3 Druk op 👘 om de selectie te bevestigen.

**Resultaat:** *2* knippert. De kleur van het Daikin-Eye wisselt af tussen oranje en deels groen.

4 Druk binnen de minuut op de WPS-knop op uw communicatietoestel (bijv. router). Raadpleeg de handleiding van uw communicatietoestel.

**Resultaat:** Als de verbinding gelukt is, wisselt de kleur van het Daikin-Eye af tussen blauw en deels groen.

#### INFORMATIE

Als er geen verbinding met uw router mogelijk is, probeer dan de procedure van "Verbinden met SSID- en KEYnummer" [> 16].

5 Druk op Cancel om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuisscherm wordt weergegeven.

#### Verbinden met SSID- en KEY-nummer

1 Houd op het thuisscherm minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: SP verschijnt op het scherm. / knippert.

2 Druk twee keer op  $\left( T_{emp} \right)$  om het SP-menu naar 3 te veranderen.



3 Druk op 🖄 om de selectie te bevestigen.

**Resultaat: 3** knippert. De kleur van het Daikin-Eye wisselt af tussen rood en deels groen.

4 Open de ONECTA app op uw smart toestel en volg de stappen op het scherm.

**Resultaat:** Als de verbinding gelukt is, wisselt de kleur van het Daikin-Eye af tussen blauw en deels groen.

- 5 Verbind uw smart toestel met hetzelfde draadloos netwerk als de unit.
- 6 Druk op Cancel om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuisscherm wordt weergegeven.

# Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden

Stel de instelling van de verbinding weer in op de fabriekswaarden als u wilt:

- de verbinding met het draadloos netwerk en het communicatietoestel (bijv. router) of smart toestel verbreken,
- de instelling opnieuw uitvoeren als de verbinding mislukt is.
- 1 Houd op het thuisscherm <sup>(\*)</sup> minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

**Resultaat:** SP verschijnt op het scherm. *I* knippert.

**2** Druk twee keer op  $\stackrel{\text{Temp}}{\checkmark}$  om het SP-menu naar **R** te veranderen.



3 Houd <sup>[7]</sup> minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

**Resultaat:** R knippert. De instelling is op de fabriekswaarden ingesteld.

4 Druk op Cancel om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuisscherm wordt weergegeven.

#### Draadloze verbinding uitschakelen

Als u de functie draadloze verbinding wilt uitschakelen:

- 1 Houd op het thuisscherm (\*) minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.
  - Resultaat: SP verschijnt op het scherm. / knippert.
- 2 Druk op om het SP-menu naar off te veranderen.



3 Houd minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat: oFF knippert. De communicatie staat UIT.

### 6 Energie besparen en optimale werking

4 Druk op Cancel om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuisscherm wordt weergegeven.

# 6

## Energie besparen en optimale werking

### INFORMATIE

- De unit verbruikt ook nog stroom wanneer ze uitgeschakeld is.
- Wanneer de stroom wordt hersteld na een stroompanne, werkt de unit verder in de eerder geselecteerde stand.

#### VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.



∕!∖

### OPMERKING

Plaats GEEN voorwerpen die nat kunnen worden onder de binnenunit en/of buitenunit. Anders kunnen condensatie op de unit of de koelmiddelleidingen, vuil op het luchtfilter of een verstopte afvoer druppelend water veroorzaken, waardoor voorwerpen onder de unit kunnen vuil worden of schade oplopen.

#### WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.

#### 

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

# 7 Onderhoud en service

### 7.1 Overzicht: onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud uitvoeren.

#### Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltype: R32

Waarde globaal opwarmingspotentieel (GWP): 675

#### OPMERKING

De geldende wetgeving inzake **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit zowel in gewicht als CO<sub>2</sub>-equivalent wordt uitgedrukt.

Formule om het aantal ton  $CO_2$ -equivalent te berekenen: GWP-waarde van het koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg]/1000

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.

### OPMERKING

Dit onderhoud MOET worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. De geldende wetgeving kan evenwel kortere onderhoudsintervallen vereisen.

### WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.

#### WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

### GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.

### WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- · Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- · Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

#### 

Controleer na langdurig gebruik of de staander en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging dreigt de unit te vallen en letsel te veroorzaken.

#### 

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.

De volgende symbolen kunnen voorkomen op de binnenunit:

#### Symbool Verklaring



Meet de spanning aan de aansluitklemmen van de condensatoren van de hoofdkring of elektrische onderdelen vooraleer u een onderhoud uitvoert.

### 7.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken

#### WAARSCHUWING

/!\

/4\

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

#### **GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.

#### OPMERKING

- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. Mogelijk gevolg: Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 40°C of warmer.
   Mogelijk gevolg: Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN schuurproducten.
- Gebruik GEEN schuurborstel. Mogelijk gevolg: Anders kan de coating er afkomen.
- De eindgebruiker mag NOOIT de interne delen van de unit zelf schoonmaken; alleen een bevoegde servicemedewerker mag dit doen. Neem contact op met uw dealer.
- Maak schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.

### 7.3 Voorpaneel schoonmaken

#### WAARSCHUWING

Laat de binnenunit NIET nat worden. **Mogelijk gevolg:** Elektrische schokken of brand.

#### OPMERKING

- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. Mogelijk gevolg: Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 50°C of warmer.
   Mogelijk gevolg: Verkleuring en vervorming.
- Schrob NIET te hard wanneer u de lamel wast met water. Mogelijk gevolg: Anders kan de coating er afkomen.

U kunt het voorpaneel verwijderen om het te reinigen.

#### VOORZICHTIG

Wees voorzichtig met het voorpaneel; de scherpe rand van het voorpaneel kan letsels veroorzaken.

1 Schuif beide schuifstukken in de richting van de pijlen tot u een klik hoort.







- **3** Verwijder het voorpaneel.
- 4 Veeg het af met een in water gedrenkte zachte doek.
- 5 Laat het na het wassen drogen in de schaduw.
- 6 Voor informatie over het terugplaatsen en sluiten van het voorpaneel, zie "7.9 Voorpaneel weer aanbrengen" [▶ 19].

### 7.4 Filters verwijderen

- 1 Verwijder het voorpaneel. Zie "7.3 Voorpaneel schoonmaken" [> 18].
- 2 Verwijder de tabs van het luchtfilter voorzichtig van de klauwen (a) aan de zijkanten. Houd het luchtfilter vast aan de filterknop (b) en haak de tab van het luchtfilter los van de klauw (c) bovenaan. Trek het filter omhoog om de tabs los te maken van de klauwen onderaan (c).



- a Tabs voor klauwen aan zijkant
- b Filterknopc Tab voor klauw aan bovenkant
- d Tabs voor klauwen aan onderkant
- **3** Verwijder beide titaniumapatiet luchtzuiveringsfilters van de klauwen (4 per filter).



#### 7.5 Luchtfilter reinigen

1 Was het luchtfilter met water of maak het schoon met een stofzuiger.



### INFORMATIE

- Als het stof NIET gemakkelijk kan worden verwijderd, was de filters met lauw water met een verdund neutraal schoonmaakmiddel. Laat de luchtfilters drogen in de schaduw
- · Er wordt geadviseerd de luchtfilters om de 2 weken te reinigen.

#### 7.6 **Titaniumapatiet** luchtzuiveringsfilter reinigen

#### INFORMATIE i

- Maak het filter om de 6 maanden schoon met water.
- 1 Verwijder het stof van het filter met een stofzuiger.



Laat het filter 10-15 minuten weken in warm water. Verwijder 2 het filter NIET uit het frame.



3 Schud na het wassen het water van het filter en laat het drogen in de schaduw. Wring het filter NIET uit wanneer u het water verwijdert.

#### 7.7 **Titaniumapatiet** luchtzuiveringsfilter vervangen

### INFORMATIE

Vervang het filter om de 3 jaar.

1 Verwijder het filter van de tabs op het filterframe en installeer een nieuw filter.



### INFORMATIE

- · Gooi het filterframe NIET weg; hergebruik het.
- · Gooi het oude filter weg bij het niet-brandbaar afval.

#### 7.8 Filters terugplaatsen

Haak beide titaniumapatiet luchtzuiveringsfilters op de klauwen 1 (4 per filter).



2 Plaats de tabs van de filters in de klauwen onderaan (d). Houd het luchtfilter vast aan de filterknop (b) en plaats de tab van het luchtfilter in de klauw (c) bovenaan. Plaats de tabs van het luchtfilter in de klauwen (a) aan de zijkanten. Het luchtfilter moet overal goed vastgemaakt zijn.



- Tabs voor klauwen aan ziikant а
- Filterknop b С
- Tab voor klauw aan bovenkant d Tabs voor klauwen aan onderkant

#### 7.9 Voorpaneel weer aanbrengen

Breng het voorpaneel in de groeven van de unit (3 plaatsen) en 1 maak het touwtje vast.



### 8 Opsporen en verhelpen van storingen

2 Sluit het voorpaneel en verschuif beide schuifstukken tot u een klik hoort.



**3** Controleer of het voorpaneel goed is vastgemaakt door op de zijkanten te duwen.



## 8 Opsporen en verhelpen van storingen

Als zich één van de volgende problemen voordoet, neem dan onderstaande maatregelen en neem contact op met uw dealer.

### WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

#### WAARSCHUWING

/!\

Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de unit alleen uit met de AAN/UIT-knop op de gebruikersinterface.

ALLEEN een erkend servicetechnicus mag het systeem repareren.

Storing	Maatregel
Als een beveiliging zoals een zekering, onderbreker of aardlekschakelaar vaak in werking treedt, of als de AAN/UIT- schakelaar NIET goed werkt.	Schakel de hoofdvoeding UIT.
Als water uit de unit lekt.	Stop de werking.
De bedrijfsschakelaar werkt NIET goed.	Schakel de voeding UIT.
Het Daikin Eye knippert en u kunt de foutcode controleren op de draadloze afstandsbediening. Om foutcodes weer te geven, zie de uitgebreide handleiding van de binnenunit.	Verwittig uw installateur en geef hem de foutcode door.

Als het systeem NIET goed werkt, behalve voor de hiervoor vermelde gevallen, en geen van de vermelde storingen van toepassing is, volg dan de volgende procedures om na te gaan wat er misloopt.



#### INFORMATIE

Zie de uitgebreide handleiding op https://www.daikin.eu voor meer tips voor het oplossen van problemen. Zoek je model met behulp van de zoekfunctie Q. Neem contact op met uw installateur als u na controle van alle bovenstaande punten het probleem niet zelf kunt oplossen. Geef hem de symptomen door, de volledige modelnaam van de unit (met indien mogelijk ook het fabricagenummer) en de installatiedatum (mogelijk vermeld op de garantiekaart).



### Als afval verwijderen

### OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld.



<u> </u>			 					 	 	_	 					-	_	-	-	_			_		-	$\rightarrow$	
																		_	_	_					_	_	
											 														$\rightarrow$	$\rightarrow$	
-			 					 _	 	_	 			_		_	_	_	_	_			_	_	-	_	
																								_	_	_	
		-	 		-					_	 	-								_					-	-	
			 						 	_	 			_		_	_	_	_	_			_	_	_	_	
																										_	
-			 			-					 							-		_				-	-	-	
			 					 _	 		 			_		_	_	_	_	_			_	_	_	_	
																										_	
																									$\neg$	$\neg$	
											 					$\rightarrow$		$\rightarrow$	$\rightarrow$	_				$\rightarrow$	+	$\rightarrow$	
			 								 					-+		_	_						$\rightarrow$	$\rightarrow$	
												_								_					-	-	
-		_	 					 _	 	_	 			_	_	_	_	_	_	_			_	_	-	_	
																_		_	_					_	_	_	
-											 									_					$\rightarrow$	-	
									 	_	 		_			_	_	-	-	_		_	_	_	-	-	
																		_	_	_				_	_	_	
-			 					 -			 	_								_	_				$\neg$	$\neg$	
-	_	-	 					 -	 	_	 			_		-	_	-	-	_		_	_	-	-	-	
																_		_	_					_	_	_	
																T		T	T					T	T	T	
																									$\neg$	$\neg$	
-			 							_	 					$\rightarrow$	_	-	-	_					$\rightarrow$	$\rightarrow$	
																_			_						$\rightarrow$	$\rightarrow$	
																									$\neg$	$\neg$	
-				-		-										$\neg$		-		_					$\rightarrow$	$\rightarrow$	
										_						$\rightarrow$	_	-	_	_				_	$\rightarrow$	$\rightarrow$	
																									$\neg$	$\neg$	
						-									$\square$	$\rightarrow$		$\rightarrow$	-					$\rightarrow$	+	$\rightarrow$	
											 				$ \rightarrow$	$\rightarrow$	_	$\rightarrow$	_	_				$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	
-											 		_			-		$\rightarrow$	-	-				-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	
										_						$\rightarrow$	_	_	_					_	$\rightarrow$	$\rightarrow$	
																									$\neg$	$\neg$	



<u> </u>			 					 	 	_	 					-	_	-	-	_			_		-	$\rightarrow$	
																		_	_	_					_	_	
											 														$\rightarrow$	$\rightarrow$	
-			 					 _	 		 			_		_	_	_	_	_			_	_	-	_	
																								_	_	_	
		-	 		-					_	 	-	_							_					-	-	
			 						 	_	 			_		_	_	_	_	_			_	_	_	_	
-			 			-		 			 							-		_				-	-	-	
			 					 _	 		 			_		_	_	_	_	_			_	_	_	_	
																										_	
																									$\neg$	$\neg$	
											 					$\rightarrow$		$\rightarrow$	-	_				$\rightarrow$	+	$\rightarrow$	
			 								 					-		_	_						$\rightarrow$	$\rightarrow$	
												_								_					-	-	
-		_	 					 _	 	_	 			_	_	_	_	_	_	_			_	_	-	_	
																_		_	_					_	_	_	
-											 									_					$\rightarrow$	-	
									 	_	 		_			_	_	-	-	_		_	_	_	-	-	
																_		_	_	_				_	_	_	
-			 					 -			 	_								_	_				$\neg$	$\neg$	
-	_	-	 					 -	 	_	 			_		-	_	-	-	_			_	-	-	-	
																_		_	_					_	_	_	
																T		T	T					T	T	T	
																									$\neg$	$\neg$	
-			 								 					$\rightarrow$	_	-	-	_					$\rightarrow$	$\rightarrow$	
																_			_						$\rightarrow$	$\rightarrow$	
																									$\neg$	$\neg$	
-				-		-										$\neg$		-		_					$\rightarrow$	$\rightarrow$	
										_						$\neg$	_	-	_	_				_	$\rightarrow$	$\rightarrow$	
																									$\neg$	$\neg$	
						-									$\square$	$\rightarrow$		$\rightarrow$	-					$\rightarrow$	+	$\rightarrow$	
											 				$ \rightarrow$	$\rightarrow$	_	$\rightarrow$	_					$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	
-											 		_			-		$\rightarrow$	-	-				-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	
										_						$\rightarrow$	_	_	_					_	$\rightarrow$	$\rightarrow$	
																									$\neg$	$\neg$	



<u> </u>			 					 	 	_	 					-	_	-	-	_			_		-	$\rightarrow$	
																		_	_	_					_	_	
											 														$\rightarrow$	$\rightarrow$	
-			 					 _	 		 			_		_	_	_	_	_			_	_	-	_	
																								_	_	_	
		-	 		-					_	 	-	_							_					-	-	
			 						 	_	 			_		_	_	_	_	_			_	_	_	_	
																										_	
-			 			-					 							-		_					-	-	
			 					 	 		 			_		_	_	_	_	_			_	_	_	_	
																										_	
																									$\neg$	$\neg$	
																$\rightarrow$		$\rightarrow$	$\rightarrow$	_				$\rightarrow$	+	$\rightarrow$	
			 								 					-+		_	_						-+	$\rightarrow$	
												_								_					-	-	
-		_	 					 _	 	_	 			_	_	_	_	_	_	_			_	_	-	_	
																_		_	_					_	_	_	
-											 									_					$\rightarrow$	-	
									 	_	 		_			_	_	-	-	_		_	_	_	-	-	
																		_	_	_				_	_	_	
-			 					 -			 	_								_	_				$\neg$	$\neg$	
-	_	-	 					 -	 	_	 			_		-	_	-	-	_		_	_	-	-	-	
																_		_	_					_	_	_	
																T		T	T					T	T	T	
																									$\neg$	$\neg$	
-			 							_	 					$\rightarrow$	_	-	-	_					$\rightarrow$	$\rightarrow$	
																_			_						$\rightarrow$	$\rightarrow$	
																									$\neg$	$\neg$	
-				-		-										$\neg$		-							$\rightarrow$	$\rightarrow$	
										_						$\rightarrow$	_	-	_	_				_	$\rightarrow$	$\rightarrow$	
																									$\neg$	$\neg$	
						-									$\neg$	$\rightarrow$		$\rightarrow$	-					$\rightarrow$	+	$\rightarrow$	
											 				$ \rightarrow$	$\rightarrow$	_	$\rightarrow$	_	_				$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	
-											 		_			-		$\rightarrow$	-	-				-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	
										_						$\rightarrow$	_	_	_					_	$\rightarrow$	$\rightarrow$	
																									$\neg$	$\neg$	

EHC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V. Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P477071-2M 2022.09