



Dakdoorvoer kunststof

Aanbevolen manier om de kunststof dakdoorvoer op plat bitumen waterdichte dakbedekking te bevestigen in 12 stappen





1

Gat geboord in plat dak



2

Bestrijk het gebied rond het gat met bitumen afdichtmiddel



3

Bestrijk de onderkant van de doorvoer met bitumen afdichtmiddel



4

Plaats de dakdoorvoer over het gat en druk aan



5

Snij een bitumen dakbedekking blad en plaats over de voet van de dakdoorvoer



6

Gebruik een vlam om het bitumen dakbedekking blad te verbinden



7

Dicht de randen van de dakbedekking af in de richting van de dakopening met bitumenafdichting



8

Plaats de leidinggeleider



9

Plaats de moeren in de doorvoer



10

Plaats de kap



11

Gebruik de schroeven om de kap te bevestigen aan de voet van de doorvoer



12

Gebruik goot om het leidingwerk te beschermen op het dak