




Montagehandleiding



R32 Split-reeks



5MWXM68A2V1B9
5MWXM90A2V1B9

Montagehandleiding
R32 Split-reeks

Nederlands

01	Ⓔ continuation of previous page	08	Ⓔ continuarea de pagina anterioară	12	Ⓔ fortsettelse fra brige side	13	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	18	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	22	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs
02	Fortsättning av föregående Sida	09	Ⓔ продолжение предыдущей страницы	13	Ⓔ jatka edellisen sivun	14	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	16	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	23	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
03	Ⓔ suite de la page précédente	10	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	15	Ⓔ pokračování z předchozí strany	17	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	19	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	24	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
04	Ⓔ suite de la page précédente	11	Ⓔ fortsettelse fra forrige side	16	Ⓔ pokračování z předchozí strany	18	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	20	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	25	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
05	Ⓔ continuation de la page antérieure	12	Ⓔ fortsettelse fra forrige side	17	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	20	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	21	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	26	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
06	Ⓔ continua della pagina anteriore	13	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	21	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	22	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	23	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	27	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
07	Ⓔ suite de la page précédente	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	22	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	23	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	24	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	28	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
08	Ⓔ suite de la page précédente	15	Ⓔ pokračování z předchozí strany	23	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	24	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	25	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	29	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
09	Ⓔ suite de la page précédente	16	Ⓔ pokračování z předchozí strany	24	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	25	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	26	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	30	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
10	Ⓔ suite de la page précédente	17	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	25	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	26	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	27	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	31	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
11	Ⓔ fortsettelse fra forrige side	18	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	26	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	27	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	28	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	32	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
12	Ⓔ fortsettelse fra forrige side	19	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	27	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	28	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	29	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	33	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
13	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	20	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	28	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	29	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	30	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	34	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	21	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	29	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	30	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	31	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	35	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
15	Ⓔ pokračování z předchozí strany	22	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	30	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	31	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	32	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	36	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
16	Ⓔ pokračování z předchozí strany	23	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	31	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	32	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	33	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	37	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
17	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	24	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	32	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	33	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	34	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	38	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
18	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	25	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	33	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	34	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	35	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	39	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
19	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	26	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	34	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	35	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	36	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	40	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
20	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	27	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	35	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	36	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	37	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	41	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
21	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	28	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	36	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	37	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	38	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	42	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
22	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	29	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	37	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	38	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	39	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	43	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
23	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	30	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	38	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	39	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	40	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	44	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
24	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	31	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	39	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	40	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	41	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	45	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
25	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	32	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	40	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	41	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	42	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	46	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
26	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	33	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	41	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	42	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	43	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	47	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
27	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	34	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	42	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	43	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	44	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	48	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
28	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	35	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	43	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	44	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	45	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	49	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
29	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	36	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	44	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	45	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	46	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	50	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
30	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	37	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	45	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	46	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	47	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	51	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
31	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	38	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	46	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	47	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	48	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	52	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
32	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	39	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	47	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	48	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	49	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	53	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
33	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	40	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	48	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	49	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	50	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	54	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
34	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	41	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	49	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	50	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	51	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	55	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
35	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	42	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	50	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	51	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	52	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	56	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
36	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	43	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	51	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	52	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	53	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	57	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
37	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	44	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	52	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	53	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	54	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	58	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
38	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	45	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	53	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	54	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	55	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	59	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
39	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	46	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	54	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	55	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	56	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	60	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
40	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	47	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	55	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	56	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	57	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	61	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
41	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	48	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	56	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	57	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	58	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	62	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
42	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	49	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	57	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	58	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	59	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	63	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
43	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	50	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	58	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	59	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	60	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	64	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
44	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	51	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	59	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	60	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	61	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	65	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
45	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	52	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	60	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	61	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	62	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	66	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
46	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	53	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	61	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	62	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	63	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	67	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
47	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	54	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	62	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	63	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	64	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	68	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
48	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	55	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	63	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	64	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	65	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	69	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
49	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	56	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	64	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	65	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	66	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	70	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
50	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	57	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	65	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	66	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	67	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	71	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
51	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	58	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	66	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	67	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	68	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	72	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
52	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	59	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	67	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	68	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	69	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	73	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
53	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	60	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	68	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	69	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	70	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	74	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
54	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	61	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	69	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	70	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	71	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	75	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
55	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	62	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	70	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	71	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	72	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	76	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
56	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	63	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	71	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	72	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	73	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	77	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
57	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	64	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	72	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	73	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	74	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	78	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
58	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	65	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	73	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	74	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	75	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	79	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
59	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	66	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	74	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	75	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	76	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	80	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
60	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	67	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	75	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	76	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	77	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	81	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
61	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	68	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	76	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	77	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	78	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	82	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
62	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	69	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	77	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	78	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	79	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	83	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
63	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	70	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	78	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	79	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	80	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	84	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
64	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	71	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	79	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	80	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	81	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	85	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
65	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	72	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	80	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	81	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	82	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	86	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
66	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	73	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	81	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	82	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	83	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	87	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
67	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	74	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	82	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	83	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	84	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	88	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
68	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	75	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	83	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	84	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	85	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	89	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
69	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	76	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	84	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	85	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	86	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	90	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
70	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	77	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	85	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	86	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	87	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	91	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
71	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	78	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	86	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	87	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	88	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	92	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
72	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	79	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	87	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	88	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	89	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	93	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
73	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	80	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	88	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	89	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	90	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	94	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
74	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	81	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	89	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	90	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	91	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	95	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
75	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	82	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	90	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	91	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	92	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	96	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
76	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	83	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	91	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	92	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	93	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	97	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
77	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	84	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	92	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	93	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	94	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	98	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
78	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	85	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	93	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	94	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	95	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	99	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
79	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	86	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	94	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	95	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	96	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	100	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta
80	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	87	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	95	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	96	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta	97	Ⓔ jatkatus de edeltä sivulta		

[illegible][illegible]

Inhoudsopgave

1	Over de documentatie	4
1.1	Over dit document	4
2	Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur	5
3	Over de doos	6
3.1	Buitenunit	6
3.1.1	Om de toebehoren van de buitenunit uit te nemen	6
4	Installatie van de unit	7
4.1	Installatieplaats voorbereiden	7
4.1.1	Vereisten inzake de plaats waar de buitenunit geïnstalleerd wordt	7
4.1.2	Bijkomende vereisten inzake de installatieplaats van de buitenunit in koude klimaten	7
4.2	De buitenunit monteren	8
4.2.1	De installatiestructuur voorzien	8
4.2.2	De buitenunit installeren	8
4.2.3	Afvoer voorzien	8
5	Installatie van de leidingen	9
5.1	Koelmiddelleiding voorbereiden	9
5.1.1	Vereisten voor de koelmiddelleidingen	9
5.1.2	Isolatie van de koelmiddelleidingen	9
5.1.3	Lengte koelmiddelleiding en hoogteverschil	9
5.2	Koelmiddelleiding aansluiten	10
5.2.1	Verbindingen tussen buiten- en binnenunit met verloopstukken	10
5.2.2	Koelmiddelleiding op buitenunit aansluiten	11
5.2.3	Geluidsisolatie installeren	11
5.3	Koelmiddelleiding controleren	12
5.3.1	Op lekkages controleren	12
5.3.2	Vacuümdrogen	12
6	Koelmiddel vullen	12
6.1	Over het koelmiddel	12
6.2	Bepalen hoeveel koelmiddel moet worden bijgevuld	13
6.3	De hoeveelheid bepalen om opnieuw volledig te vullen	13
6.4	Extra koelmiddel bijvullen	13
6.5	Het label voor gefluoreerde broeikasgassen aanbrengen	13
6.6	Verbindingen van koelmiddelleidingen controleren op lekkage na het vullen van koelmiddel	13
7	Elektrische installatie	13
7.1	Specificaties van standaard bedradingscomponenten	14
7.2	De elektrische bedrading op de buitenunit aansluiten	14
8	De installatie van de buitenunit voltooien	15
8.1	De installatie van de buitenunit voltooien	15
9	Onderhoud en service	15
10	Configuratie	15
10.1	Over de functie energiebesparende stand-by	15
10.1.1	Energiebesparende stand-byfunctie inschakelen	16
10.2	Over de functie voorrangskamer	16
10.2.1	De functie voorrangskamer instellen	16
10.3	Over fluisterstille nachtstand	16
10.3.1	Fluisterstille nachtstand inschakelen	16
10.4	Over blokkering verwarmingsstand	16
10.4.1	Blokkering verwarmingsstand inschakelen	16
11	Inbedrijfstelling	17
11.1	Controlelijst voor de inbedrijfstelling	17
11.2	Checklist tijdens inbedrijfstelling	17
11.3	Proefdraaien en testen	17
11.3.1	Over bedradingscontrole	17
11.3.2	Proefdraaien	18

11.4	De buitenunit starten	18
------	-----------------------	----

12	Als afval verwijderen	18
-----------	------------------------------	-----------

13	Technische gegevens	18
-----------	----------------------------	-----------

13.1	Bedradingsschema	19
------	------------------	----

13.1.1	Legende eengemaakt bedradingsschema	19
--------	-------------------------------------	----

13.2	Schema van de leidingen: Buitenunit	20
------	-------------------------------------	----

1 Over de documentatie

1.1 Over dit document



WAARSCHUWING

De installatie, service, onderhoud, reparaties en gebruikte materialen moeten overeenstemmen met de instructies van Daikin (inclusief alle documenten vermeld in "documentatieset") en daarnaast ook met de geldende wetgeving en mogen alleen door bevoegde personen worden uitgevoerd. In Europa en gebieden waar de IEC-normen gelden, is EN/IEC 60335-2-40 de toepasselijke norm.

Doelpubliek

Erkende installateurs



INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte industrie en in boerderijen door deskundige of geschoolde gebruikers gebruikt te worden of, in de handel en in huishoudens, door niet gespecialiseerde personen.



INFORMATIE

In dit document worden alleen de instructies voor installatie specifiek voor de buitenunit beschreven. Voor de installatie van de binnenunit (binnenunit monteren, koelmiddelleiding aansluiten op de binnenunit, elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit ...), zie de montagehandleiding van de binnenunit.

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:**
 - Veiligheidsinstructies te lezen vóór de installatie
 - Formaat: Papier (in de doos van de buitenunit)
- **Montagehandleiding buitenunit:**
 - Installatie-instructies
 - Formaat: Papier (in de doos van de buitenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de installateur:**
 - De installatie voorbereiden, referentiegegevens, ...
 - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.

De nieuwste revisie van de meegeleverde documentatie staat op de regionale Daikin-website en is verkrijgbaar via uw dealer.

Scan de onderstaande QR-code voor de volledige documentatieset en meer informatie over uw product op de Daikin website.

5MWXM-A9



De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Technische gegevens

- Een **deel** van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
- De **volledige** recentste technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

2 Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

Installatie van de unit (zie "[4 Installatie van de unit](#)" ► 7))



WAARSCHUWING

De installatie moet worden uitgevoerd door een installateur, en de keuze van de materialen en de installatie moet voldoen aan de geldende wetgeving. In Europa is de norm EN378 van toepassing.

Installatieplaats (zie "[4.1 Installatieplaats voorbereiden](#)" ► 7))



VOORZICHTIG

- Controleer of de installatieplaats het gewicht van de unit kan dragen. Een slechte installatie kan gevaarlijk zijn. Het kan ook trillingen of ongewone werkingsgeluiden veroorzaken.
- Voorzie voldoende ruimte voor service.
- Installeer de unit zo dat ze NIET in contact komt met een plafond of een muur; anders kan dit trillingen veroorzaken.



WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu branden (bijvoorbeeld: open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.

Installatie van de leidingen (zie "[5 Installatie van de leidingen](#)" ► 9))



VOORZICHTIG

De leidingen en verbindingen van een split-systeem binnen een bewoonde ruimte moeten worden uitgevoerd met permanente verbindingen, behalve verbindingen die de leidingen rechtstreeks op de binnenunits aansluiten.



VOORZICHTIG

- Niet ter plaatse braseren of lassen voor units die bij de verzending met R32-koelmiddel zijn gevuld.
- Tijdens de installatie van het koelsysteem moet bij het verbinden van delen waarvan minstens één deel met koelmiddel gevuld is met de volgende vereisten rekening worden gehouden: in ruimten waar zich mensen bevinden zijn permanente verbindingen niet toegelaten voor R32-koelmiddel, behalve voor ter plaatse gemaakte verbindingen waarbij de binnenunit rechtstreeks op de leiding wordt aangesloten. Ter plaatse gemaakte verbindingen waarbij leidingen rechtstreeks op binnenunits worden aangesloten moeten van het niet-permanente type zijn.



VOORZICHTIG

Sluit de ingebouwde aftakkingsleiding NIET aan op de buitenunit wanneer u alleen de leidingen aanlegt zonder de binnenunit aan te sluiten om later een extra binnenunit toe te voegen.



WAARSCHUWING

Sluit de koelmiddelleidingen goed aan voordat u de compressor inschakelt. Als de koelmiddelleidingen NIET zijn aangesloten en de afsluiter tijdens het afpompen openstaat, wordt lucht in het circuit gezogen wanneer de compressor wordt ingeschakeld. Dit veroorzaakt dan een abnormale druk in de koelcyclus, wat kan leiden tot schade aan de apparatuur en zelfs letsels.



VOORZICHTIG

- Een onvolledige verbreding kan lekken van koelgas veroorzaken.
- Gebruik getrompte buizen NIET opnieuw. Gebruik nieuwe getrompte buizen om ervoor te zorgen dat er geen koelgas kan lekken.
- Gebruik de getrompte moeren die bij de unit werden meegeleverd. Andere getrompte moeren kunnen koelgaslekken veroorzaken.



VOORZICHTIG

Draai de kleppen NIET open voordat de verbreding voltooid is. Anders zou er koelgas gaan lekken.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Draai de afsluiters NIET open voordat het vacuümdrogen voltooid is.

Koelmiddel vullen (zie "[6 Koelmiddel vullen](#)" ► 12))



A2L WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel gerepareerd is.



WAARSCHUWING

- Gebruik uitsluitend R32 als koelmiddel. Andere stoffen kunnen ontploffingen en ongelukken veroorzaken.
- R32 bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 675. Laat deze gassen NIET vrij in de atmosfeer.
- Gebruik bij het vullen van koelmiddel ALTIJD beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.



WAARSCHUWING

Raak ongewenste vloeistoflekken NOOIT rechtstreeks aan. U zou ernstige wonden kunnen oplopen door bevriezing.

3 Over de doos

Elektrische installatie (zie "7 Elektrische installatie" ► 13])



WAARSCHUWING

- Alle bedrading MOET worden uitgevoerd door een erkend elektricien en MOET voldoen aan de nationale bedradingsvoorschriften.
- Sluit de elektrische verbindingen aan op de vaste bedrading.
- Alle ter plaatse geleverde componenten en alle elektrische constructies MOETEN voldoen aan de geldende wetgeving.



WAARSCHUWING

Gebruik voor de stroomkabels ALTIJD meeraderige kabel.



WAARSCHUWING

Gebruik een alpolige schakelaar met een contactscheiding van minstens 3 mm om het contact volledig te verbreken onder overspanningscategorie III.



WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.



WAARSCHUWING

Sluit de elektrische voeding NIET aan op de binnenunit. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



WAARSCHUWING

- Gebruik GEEN lokaal aangekochte elektrische onderdelen binnenin het product.
- Tak de elektrische voeding niet af voor de afvoerpomp, etc. van het klemmenblok. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



WAARSCHUWING

Houd de bedrading tussen de units uit de buurt van koperen leidingen die niet thermisch geïsoleerd zijn aangezien dergelijke leidingen heel warm worden.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Alle elektrische onderdelen (thermistors inbegrepen) krijgen stroom van de elektrische voeding. Raak ze NIET aan met blote handen.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Schakel de elektrische voeding langer dan 10 minuten uit en meet de spanning aan de aansluitklemmen van de condensatoren van de hoofdkring of elektrische onderdelen vooraleer u een onderhoud uitvoert. De spanning MOET minder dan 50 V DC zijn vooraleer u elektrische onderdelen mag aanraken. Raadpleeg het bedradingsschema voor de plaats van de aansluitklemmen.

Installatie van de buitenunit voltooiën (zie "8 De installatie van de buitenunit voltooiën" ► 15])



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

- Zorg ervoor dat het systeem correct is geaard.
- Schakel de voeding UIT alvorens aan servicewerkzaamheden te beginnen.
- Installeer het deksel van de schakelkast alvorens de voeding IN te schakelen.

Onderhoud en service (zie "9 Onderhoud en service" ► 15])



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN



WAARSCHUWING

- Vooraleer een onderhoud of herstelling uit te voeren moet u ALTIJD de hoofdschakelaar op het voedingspaneel uitschakelen, de zekeringen verwijderen of de beveiligingen van de unit openen.
- Raak onderdelen die onder stroom staan minstens 10 minuten na het uitschakelen van de voeding NIET aan wegens het risico op hoogspanning.
- Vergeet niet dat sommige delen van de elektrische componentenkast heel heet zijn.
- Zorg dat u GEEN geleidend deel aanraakt.
- Spoel de unit NIET af. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

- Gebruik deze compressor alleen in een geaard systeem.
- Schakel de voeding uit voordat u servicewerkzaamheden aan de compressor uitvoert.
- Breng na de servicewerkzaamheden het deksel van de schakelkast en het servicedeksel weer aan.



VOORZICHTIG

Draag ALTIJD een veiligheidsbril en beschermende handschoenen.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

- Gebruik een pijpensnijder om de compressor te verwijderen.
- Gebruik GEEN hardsoldeerbrander.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde koelmiddelen en smeermiddelen.



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN


Raak de compressor NIET aan met blote handen.

3 Over de doos


3.1 Buitenunit

3.1.1 Om de toebehoren van de buitenunit uit te nemen

Controleer of alle volgende accessoires bij de unit zijn geleverd:



- a Montagehandleiding buitenunit
- b Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid
- c Label gefluoreerde broeikasgassen
- d Meertalig label gefluoreerde broeikasgassen
- e Energielabel
- f Zakje met schroeven. De schroeven worden gebruikt voor het vastleggen van de kabelbevestigingen van de elektriciteitsdraden.
- g Afvoerdekse (klein)
- h Afvoerdekse (groot)
- i Verloopstuk
- j Afvoeraansluiting
- k Geluidsisolatieplaat
- l Zakje met schroeven. De schroeven worden gebruikt voor het bevestigen van de geluidsisolatieplaat.
- m Triman-logo addendum (voor Frankrijk)



- a** Geleideplaat
b Belangrijkste windrichting
c Luchtuitlaat

4 Installatie van de unit



WAARSCHUWING

De installatie moet worden uitgevoerd door een installateur, en de keuze van de materialen en de installatie moet voldoen aan de geldende wetgeving. In Europa is de norm EN378 van toepassing.

4.1 Installatieplaats voorbereiden




WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu branden (bijvoorbeeld: open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.

4.1.1 Vereisten inzake de plaats waar de buitenunit geïnstalleerd wordt

Let op de volgende richtlijnen voor de benodigde ruimte:



Voorzie een werkruimte van 300 mm onder het plafond en 250 mm voor servicewerkzaamheden aan de leidingen de elektriciteit.

Installeer de unit NIET op plaatsen waar lawaai kritiek is (bijv. in de buurt van slaapkamers), zodat het lawaai dat hij maakt wanneer hij werkt geen overlast veroorzaakt.

Opmerking: Als het geproduceerde geluid in reële omstandigheden wordt gemeten, kan de gemeten waarde omwille van het geluid van de omgeving en de geluidsreflecties groter zijn dan het in de specificaties onder "Geluidspectrum" vermeld geluidsdrukniveau.



INFORMATIE


Het geluidsdrukkniveau is lager dan 70 dBA.

De buitenunit is ontworpen voor alleen installatie buitenshuis en voor omgevingstemperaturen binnen de volgende bereiken (tenzij anders vermeld in de gebruiksaanwijzing van de aangesloten binneneenheid):

Werkingsbereik DX	
Koelstand	Verwarmstand
-10~-46°C droge bol	-15~-24°C droge bol
Werkingsbereik SWW	
-15~-43°C droge bol	

4.1.2 Bijkomende vereisten inzake de installatieplaats van de buitenunit in koude klimaten

Bescherm de buitenunit tegen directe sneeuwval en zorg ervoor dat de buitenunit NOOIT ingesneeuwd raakt.



- a Afdakje tegen de sneeuw
b Voetstuk

4 Installatie van de unit

- c Belangrijkste windrichting
- d Luchtuitlaat

Voorzie best minstens 150 mm vrije ruimte onder de unit (300 mm in streken waar veel sneeuw valt). De unit moet bovendien ook minstens 100 mm boven de maximaal verwachte sneeuwhoogte geplaatst zijn. Voorzie indien nodig een verhoging. Zie "4.2 De buitenunit monteren" [8] voor meer informatie.

In streken met heftige sneeuwval is het belangrijk om een installatieplaats te selecteren waar de sneeuw GEEN invloed heeft op de unit. Wanneer de sneeuw zijwaarts kan vallen, zorg ervoor dat de spoel van de warmtewisselaar NIET door de sneeuw gehinderd kan worden. Indien nodig, monteer een afdakje tegen de sneeuw en een voetstukje.



4.2 De buitenunit monteren

4.2.1 De installatiestructuur voorzien

Gebruik een trilbestendig rubber (lokaal te voorzien) in gevallen waar trillingen op het gebouw kunnen worden overgedragen.

Als de afvoer goed is, mag de unit rechtstreeks op een betonnen veranda of een ander stevig oppervlak worden geïnstalleerd.


Leg 4 sets met M8- of M10-funderingsbouten, moeren en vulringen klaar (lokaal te voorzien).



(mm)

a 100 mm boven verwachte niveau van sneeuw

4.2.2 De buitenunit installeren



4.2.3 Afvoer voorzien



OPMERKING


Gebruik in koude streken GEEN afvoeraansluiting, afvoerslang en afvoerdekseks (groot, deksel) met de buitenunit. Neem de gepaste maatregelen zodat het afgevoerde condensaat NIET kan bevriezen.



OPMERKING

Als de afvoeropeningen van de buitenunit afgedekt zijn door een installatiebasis of de vloer, plaatst u extra voeten van ≤30 mm hoog onder de voeten van de buitenunit.


- Gebruik een afvoeraansluiting voor de afvoer.



a Afvoeropening

Afvoeropeningen afsluiten en de afvoeraansluiting installeren

- 1 Installeer de afvoerdekseks (accessoire h) en (accessoire g). Controleer of de randen van de afvoerdekseks de openingen volledig afsluiten.
- 2 Installeer de afvoeraansluiting.



- a Afvoeropening. Installeer een afvoerdekseks (groot).
- b Afvoeropening. Installeer een afvoerdekseks (klein).
- c Afvoeropening voor afvoeraansluiting

5 Installatie van de leidingen

5.1 Koelmiddelleiding voorbereiden

5.1.1 Vereisten voor de koelmiddelleidingen



VOORZICHTIG

De leidingen en verbindingen van een split-systeem binnen een bewoonde ruimte moeten worden uitgevoerd met permanente verbindingen, behalve verbindingen die de leidingen rechtstreeks op de binnenunits aansluiten.



VOORZICHTIG

- Wanneer **mechanische** connectoren binnenshuis worden hergebruikt, moet u de afdichtingsonderdelen vernieuwen.
- Wanneer **opgetrompte verbindingen** binnenshuis worden hergebruikt, moet het getrompte onderdeel opnieuw worden gemaakt.



OPMERKING

De leidingen en andere drukvoerende delen moeten geschikt zijn voor koelmiddel. Gebruik met fosforzuur gedeoxideerde, naadloze koperen leidingen voor de koelmiddelleidingen.

- Vreemde stoffen in de leidingen, waaronder oliën die tijdens de fabricage worden gebruikt, mogen niet meer dan 30 mg/10 m bedragen.

Diameter koelmiddelleidingen

5MWXM68A2V1B9	
Vloeistofleiding	Gasleiding
5× Ø6,4 mm (1/4")	2× Ø9,5 mm (3/8")
	2× Ø12,7 mm (1/2")
	1× Ø15,9 mm (5/8")

5MWXM90A2V1B9	
Vloeistofleiding	Gasleiding
5× Ø6,4 mm (1/4")	1× Ø9,5 mm (3/8")
	1× Ø12,7 mm (1/2")
	3× Ø15,9 mm (5/8")



INFORMATIE

Afhankelijk van de binnenunit kunnen verloopstukken vereist zijn. Zie "5.2.1 Verbindingen tussen buiten- en binnenunit met verloopstukken" ► 10] voor meer informatie.

Materiaal koelmiddelleidingen

Leidingmateriaal

Met fosforzuur gedeoxideerd naadloos koper

Flare-aansluitingen

Gebruik alleen gegloeide leidingen.

Hardingsgraad en dikte leidingen


Buitendiameter (Ø)	Hardingsgraad	Dikte (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Gegloeid (O)	≥0,8 mm	
9,5 mm (3/8")			
12,7 mm (1/2")			
15,9 mm (5/8")		≥1 mm	

^(a) Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving en de maximale bedrijfsdruk van de unit (zie "PS High" op het naamplaatje van de unit), zijn mogelijk dikkere leidingen vereist.

5.1.2 Isolatie van de koelmiddelleidingen

- Neem polyethyleenschuim als isolatiemateriaal:
 - met een warmteoverdrachtsfactor begrepen tussen 0,041 en 0,052 W/mK (0,035 en 0,045 kcal/mh°C)
 - bestand tegen minstens 120°C
- Isolatiedikte:

Buitendiameter leiding (Ø _p)	Binnendiameter isolatie (Ø _i)	Isolatiedikte (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥10 mm
9,5 mm (3/8")	12~15 mm	≥13 mm
12,7 mm (1/2")	14~16 mm	≥13 mm
15,9 mm (5/8")	17~20 mm	≥13 mm



Als de temperatuur hoger is dan 30°C en de relatieve vochtigheid meer dan 80% bedraagt, moet het isolatiemateriaal minstens 20 mm dik zijn om condensatie op het oppervlak van de isolatie te voorkomen.

5.1.3 Lengte koelmiddelleiding en hoogteverschil

Hoe korter de koelmiddelleiding, des te beter de prestaties van het systeem.

De leidinglengte en hoogteverschillen moeten voldoen aan de volgende vereisten.

Kortst toelaatbare lengte per kamer is 3 m.

Voor combinatie...	...lengte koelmiddelleiding naar elke binnenunit is:	...totale lengte koelmiddelleiding is:
DX + 5MWXM90-A	≤25 m	≤75 m
SWW + 5MWXM90-A	≤30 m	
DX + 5MWXM68-A	≤25 m	≤60 m
SWW + 5MWXM68-A	≤30 m	
FBA71, 100 + 5MWXM68	≤30 m	30 + 0,64×SWW-lengte
FBA71, 100, 125 + 5MWXM90	≤40 m	40 + 0,64×SWW-lengte

Buitenunit HOGER geïnstalleerd dan binnenunit		
	Hoogteverschil buitenunit-binnenunit	Hoogteverschil binnenunit-binnenunit
DX	≤15 m	≤7,5 m
SWW	≤30 m	
FBA71, 100, 125		

5 Installatie van de leidingen

Buitenunit LAGER geïnstalleerd dan minstens 1 binnenunit		
	Hoogteverschil buitenunit-binnenunit	Hoogteverschil binnenunit-binnenunit
DX	≤7,5 m	≤15 m
SWW	≤15 m	
FBA71, 100, 125	≤30 m	




INFORMATIE

Als u de FBA-unit aansluit met een hoogteverschil tussen de buitenunit en binnenunit van <15 m, zet de schakelaar SW5-2 op ON, zie de procedure hierna.

Schakelaar SW5-2 op ON zetten

- 1 Verwijder het deksel van de schakelaars op de service-printplaat.
- 2 Zet de schakelaar SW5-2 op ON.



5.2 Koelmiddelleiding aansluiten



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN



VOORZICHTIG

- Niet ter plaatse braseren of lassen voor units die bij de verzending met R32-koelmiddel zijn gevuld.
- Tijdens de installatie van het koelsysteem moet bij het verbinden van delen waarvan minstens één deel met koelmiddel gevuld is met de volgende vereisten rekening worden gehouden: in ruimten waar zich mensen bevinden zijn permanente verbindingen niet toegelaten voor R32-koelmiddel, behalve voor ter plaatse gemaakte verbindingen waarbij de binnenunit rechtstreeks op de leiding wordt aangesloten. Ter plaatse gemaakte verbindingen waarbij leidingen rechtstreeks op binnenunits worden aangesloten moeten van het niet-permanente type zijn.



VOORZICHTIG

Sluit de ingebouwde aftakkingsleiding NIET aan op de buitenunit wanneer u alleen de leidingen aanlegt zonder de binnenunit aan te sluiten om later een extra binnenunit toe te voegen.

5.2.1 Verbindingen tussen buiten- en binnenunit met verloopstukken

Buitenunit	Totale capaciteitsklasse van de airconditioningbinnenunits die op deze buitenunit kunnen worden aangesloten
5MWXM68	≤11 kW
5MWXM90	≤15,6 kW

5MWXM68


Poort	Afmetingen	Klasse	Verloopstuk
A+B	Vloeistof Ø6,4 mm	12, 20, 25, 35, 42 ^(a)	—
	Gas Ø9,5 mm		
C+D	Vloeistof Ø6,4 mm	12, 20, 25, 35, 42 ^(a)	2,4
	Gas Ø12,7 mm	42 ^(b) , 50, 60	—
		71 ^(c) , 100 ^(c)	Gebruik optie ASYCPiR-MD1
Tank	Vloeistof Ø6,4 mm	90, 120	Gebruik optie ASYCPiR-MD2
	Gas Ø15,9 mm	180, 230	—

- ^(a) Uitgezonderd FTXJ.
- ^(b) Alleen voor FTXJ.
- ^(c) Voor aansluiting van de FBA, gebruik alleen D-poort.

5MWXM90

Poort	Afmetingen	Klasse	Verloopstuk
A	Vloeistof Ø6,4 mm	15, 20, 25, 35, 42 ^(a)	—
	Gas Ø9,5 mm		
B	Vloeistof Ø6,4 mm	15, 20, 25, 35, 42 ^(a)	2, 4
	Gas Ø12,7 mm		
C+D	Vloeistof Ø6,4 mm	15, 20, 25, 35, 42 ^(a)	5, 6
	Gas Ø15,9 mm	42 ^(b) , 50, 60	3, 1
		71 ^(c)	—
		71 ^(d) , 100 ^(d) , 125 ^(d)	Gebruik optie ASYCPiR-MD1
Naar tank	Vloeistof Ø6,4 mm	90, 120	Gebruik optie ASYCPiR-MD2
	Gas Ø15,9 mm	180, 230	—


- ^(a) Uitgezonderd FTXJ.
- ^(b) Alleen voor FTXJ.
- ^(c) Alleen voor FTXM71A.
- ^(d) Voor aansluiting van de FBA, gebruik alleen D-poort.



Type verloopstuk	Aansluiting
1	Ø15,9 mm → Ø12,7 mm
2	Ø12,7 mm → Ø9,5 mm
3	Ø15,9 mm → Ø12,7 mm
4	Ø12,7 mm → Ø9,5 mm
5	Ø15,9 mm → Ø9,5 mm
6	Ø15,9 mm → Ø9,5 mm


Voorbeelden van aansluiting:

- Een leiding van Ø12,7 mm aansluiten op een aansluiting voor een gasleiding van Ø15,9 mm




- a Aansluitingspoort buitenunit
- b Verloopstuk nr. 1
- c Verloopstuk nr. 3
- d Wartelmoer voor Ø15,9 mm
- e Leidingen tussen units

- Een leiding van Ø9,5 mm aansluiten op een aansluiting voor een gasleiding van Ø15,9 mm



- a Aansluitingspoort buitenunit
- b Verloopstuk nr. 6
- c Verloopstuk nr. 5
- d Wartelmoer voor Ø9,5 mm
- e Leidingen tussen units

- Een leiding van Ø9,5 mm aansluiten op een aansluiting voor een gasleiding van Ø12,7 mm



- a Aansluitingspoort buitenunit
- b Verloopstuk nr. 2
- c Verloopstuk nr. 4
- d Wartelmoer voor Ø12,7 mm
- e Leidingen tussen units



OPMERKING

Om gaslekken te voorkomen, brengt u koelolie voor R32 (FW68DA) aan:

- Ø9,5 mm → Ø15,9 mm, op beide zijden van verloopstuk 6 (b) EN op de binnenkant van de verbreding.
- Ø12,7 mm → Ø15,9 mm of Ø9,5 mm → Ø12,7 mm, op beide zijden van verloopstuk 1 of 2 (b).

Wartelmoer voor (mm)	Aanhaalmoment (N·m)
Ø9,5	33~39
Ø12,7	50~60
Ø15,9	62~75



OPMERKING

Gebruik een geschikte sleutel om te voorkomen dat u de wartelmoer te vast draait en zo de schroefdraad beschadigt. Draai de moer NIET te vast; anders kan de kleine leiding schade oplopen (ongeveer 2/3~1× van het normale aanhaalkoppel).

5.2.2 Koelmiddelleiding op buitenunit aansluiten

- **Leidinglengte.** Houd de lokale leidingen zo kort mogelijk.
- **Bescherming leidingen.** Bescherm de lokale leidingen tegen fysieke schade.



WAARSCHUWING


Sluit de koelmiddelleidingen goed aan voordat u de compressor inschakelt. Als de koelmiddelleidingen NIET zijn aangesloten en de afsluiter tijdens het afpompen openstaat, wordt lucht in het circuit gezogen wanneer de compressor wordt ingeschakeld. Dit veroorzaakt dan een abnormale druk in de koelcyclus, wat kan leiden tot schade aan de apparatuur en zelfs letsels.



OPMERKING

- Gebruik de flaremoer die op de hoofdunit is bevestigd.
- Om gaslekken te voorkomen, brengt u koelolie aan op alleen de binnenkant van de verbreding. Gebruik koelolie voor R32 (**Voorbeeld:** FW68DA, SUNISO Oil).
- Hergebruik GEEN verbindingen.

- 1 Sluit de koelvloeistofaansluiting van de binnenunit aan op de vloeistofafsluiter van de buitenunit.



Naar airconditioningunit:

- a1 Vloeistofafsluiter
- b1 Gasafsluiter
- c1 Servicepoort vloeistof
- d1 Servicepoort gas

Naar tank:

- a2 Vloeistofafsluiter
- b2 Gasafsluiter
- d2 Servicepoort gas

- 2 Sluit de gasaansluiting van de binnenunit aan op de gasafsluiter van de buitenunit.




OPMERKING

Er wordt geadviseerd de koelmiddelleidingen tussen de binnen- en de buitenunit in een buis te leggen of afwerkingstape rond deze leidingen te wikkelen.

5.2.3 Geluidsisolatie installeren

Bevestig na het aansluiten van de leidingen de geluidsisolatie (accessoire k) op de buitenunit met behulp van twee schroeven (accessoire l), zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



6 Koelmiddel vullen

5.3 Koelmiddelleiding controleren

5.3.1 Op lekkages controleren



OPMERKING

Overtreft de maximale werkdruk van de unit **NIET** (zie "PS High" op het naamplaatje van de unit).



OPMERKING

Gebruik **ALTIJD** een aanbevolen bellentestoplossing van bij uw groothandelaar.

Gebruik **NOOIT** zeepwater:

- Zeepwater kan componenten zoals flaremoeren of deksels van afsluiters doen barsten.
- Zeepwater kan zout bevatten, dat vocht opneemt en bevriest wanneer de leidingen koud worden.
- Zeepwater bevat ammoniak, dat corrosie van flareverbindingen kan veroorzaken (tussen de messing flaremoer en de koperen flare).

- 1 Vul het systeem met stikstofgas tot op een manometerdruk van minstens 200 kPa (2 bar). Het is aanbevolen de druk tot 3000 kPa (30 bar) of meer (afhankelijk van de plaatselijke wetgeving) te verhogen om kleine lekken te vinden.
- 2 Test op lekkages door de bubbelttestoplossing op alle verbindingen aan te brengen.
- 3 Verwijder alle stikstofgas.

5.3.2 Vacuümdrogen



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Draai de afsluiters **NIET** open voordat het vacuümdrogen voltooid is.



OPMERKING

Sluit de vacuümpomp aan **beide** servicepoorten van de gasafsluiters.

- 1 Vacumeer het systeem tot de druk op het verdeelstuk -0,1 MPa (-1 bar) aangeeft.
- 2 Wacht 4-5 minuten en controleer de druk:

Indien de druk...	Dan...
Niet verandert	Er zit geen vocht in het systeem. Deze procedure is voltooid.
Stijgt	Er zit vocht in het systeem. Ga verder met de volgende stap.

- 3 Vacumeer het systeem minstens 2 uur tot een meterdruk van -0,1 kPa (-1 bar).
- 4 Controleer na het uitschakelen van de pomp de druk gedurende minstens 1 uur.
- 5 Indien u het beoogd vacuüm **NIET** kunt bereiken of het vacuüm **NIET** gedurende 1 uur kunt bewaren, doe dan het volgende:
 - Controleer opnieuw op lekken.
 - Vacuümdroog opnieuw.



OPMERKING

Vergeet niet om na de installatie van de koelmiddelleiding en het vacuümdrogen de afsluiters te openen. Wanneer u het systeem probeert te gebruiken met gesloten afsluiters kan de compressor schade oplopen.

6 Koelmiddel vullen

6.1 Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen **NIET** vrij in de atmosfeer.

Koelmiddelttype: R32

Waarde globaal opwarmingspotentieel (GWP): 675

Afhankelijk van de geldende wetgeving kunnen periodieke inspecties voor koelmiddellekken vereist zijn. Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.



A2L WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal **NIET**. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding **UIT**, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit **NIET** totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel gerepareerd is.



WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu branden (bijvoorbeeld: open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.



WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand **GEEN** onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik **GEEN** andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.



WAARSCHUWING

Raak ongewenste vloeistoflekken **NOOIT** rechtstreeks aan. U zou ernstige wonden kunnen oplopen door bevriezing.



OPMERKING

De geldende wetgeving inzake **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit zowel in gewicht als CO₂-equivalent wordt uitgedrukt.

Formule om het aantal ton CO₂-equivalent te berekenen: GWP-waarde van het koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg]/1000

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.

6.2 Bepalen hoeveel koelmiddel moet worden bijgevuld

Voor aansluiting FBA71, 100, 125

1 Bereken de **totale vereiste vulling (RT)** aan de hand van de volgende formule:

- **5MWXM68:** $RT = 0,9 \text{ kg} + 0,055 \text{ (kg)} \times \text{FBA-leidinglengte (m)} + 0,02 \text{ (kg)} \times \text{SWW-leidinglengte (m)}$
- **5MWXM90:** $RT = 1,1 \text{ kg} + 0,055 \text{ (kg)} \times \text{FBA-leidinglengte (m)} + 0,02 \text{ (kg)} \times \text{SWW-leidinglengte (m)}$

Opmerking: Totale vereiste vulling kan niet groter zijn dan maximaal toegelaten hoeveelheid koelmiddel.

Opmerking: Als het verschil tussen "totale vereiste vulling" en nominale vulling >0 is, gebruik dan de volgende formule:

- 2 Extra vulling (R) = *totale vereiste vulling* - *nominale vulling*
(voor klasse 90 2,4 kg, voor klasse 68 2,0 kg)

Voor aansluiting op andere binnenunits

Bij een totale leidinglengte van...	Dan...
≤30 m	Vul GEEN extra koelmiddel bij.
>30 m	$R = (\text{totale lengte (m) van vloeistofleiding} - 30 \text{ m}) \times 0,020$ $R = \text{Hoeveelheid extra bijgevuld koelmiddel (kg) (afgerond in eenheden van 0,1 kg)}$



INFORMATIE

De leidinglengte is de lengte van de leidingen gerekend volgens één richting.

Maximaal toelaatbare hoeveelheid koelmiddel:

5MWXM68	2,6 kg
5MWXM90	3,3 kg

6.3 De hoeveelheid bepalen om opnieuw volledig te vullen



INFORMATIE

Indien het systeem opnieuw volledig gevuld moet worden, bedraagt de totale hoeveelheid koelmiddel hiervoor: de in de fabriek gevulde hoeveelheid koelmiddel (zie naamplaatje unit) + de aldus vastgestelde bijkomende hoeveelheid.

6.4 Extra koelmiddel bijvullen



WAARSCHUWING


- Gebruik uitsluitend R32 als koelmiddel. Andere stoffen kunnen ontploffingen en ongelukken veroorzaken.
- R32 bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 675. Laat deze gassen NIET vrij in de atmosfeer.
- Gebruik bij het vullen van koelmiddel ALTIJD beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

Vereiste: Controleer of de koelmiddelleiding is aangesloten en gecontroleerd (lekttest en vacuümdrogen) alvorens koelmiddel bij te vullen.

- 1 Sluit de koelmiddelfles aan op de servicepoort.
- 2 Vul de nodige hoeveelheid koelmiddel bij.
- 3 Open de gasafsluiter.

6.5 Het label voor gefluoreerde broeikasgassen aanbrengen

1 Vul het label als volgt in:



- Als bij de unit een meertalig label voor gefluoreerde broeikasgassen is geleverd (zie accessoires), neemt u de gewenste taal en kleeft u ze op a.
- Koelmiddelvulling af fabriek: zie naamplaatje van de unit
- Bijgevoelde hoeveelheid koelmiddel
- Totale hoeveelheid koelmiddel
- Hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen** van de totale koelmiddelvulling uitgedrukt in ton CO₂-equivalent.
- GWP = Globaal opwarmingspotentieel



OPMERKING

De geldende wetgeving met betrekking tot **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit wordt aangegeven zowel in gewicht als in CO₂-equivalent.

Formule om de hoeveelheid in ton CO₂-equivalent te berekenen: $\text{GWP-waarde koelmiddel} \times \text{totale koelmiddelvulling [in kg]} / 1000$

Neem de GWP-waarde van het label voor bijvullen van koelmiddel.

2 Breng het label aan op de binnenkant van de buitenunit bij de gas- en vloeistofafsluiters.

6.6 Verbindingen van koelmiddelleidingen controleren op lekkage na het vullen van koelmiddel

- 1 Voer de lekttesten uit; zie "5.3 Koelmiddelleiding controleren" ▶ 12].
- 2 Vul met koelmiddel.
- 3 Controleer op koelmiddellekken na het vullen (zie hieronder).

Dichtheidstest van lokaal gemaakte koelmiddelverbindingen binnen

- 1 Gebruik een lekttestmethode met een minimum gevoeligheid van 5 g koelmiddel/jaar. Testlekken met een druk van minstens 0,25 keer de maximale bedrijfsdruk (zie "PS High" op het naamplaatje van de unit).

Wanneer een lek is gedetecteerd

- 1 Tap het koelmiddel af, repareer de verbinding en herhaal de test.

7 Elektrische installatie



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



WAARSCHUWING

Gebruik voor de stroomkabels ALTIJD meeraderige kabel.

7 Elektrische installatie



WAARSCHUWING

Gebruik een alpolige schakelaar met een contactscheiding van minstens 3 mm om het contact volledig te verbreken onder overspanningscategorie III.



WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.



WAARSCHUWING

Sluit de elektrische voeding NIET aan op de binnenunit. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



WAARSCHUWING

- Gebruik GEEN lokaal aangekochte elektrische onderdelen binnenin het product.
- Tak de elektrische voeding niet af voor de afvoerpomp, etc. van het klemmenblok. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



WAARSCHUWING

Houd de bedrading tussen de units uit de buurt van koperen leidingen die niet thermisch geïsoleerd zijn aangezien dergelijke leidingen heel warm worden.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Alle elektrische onderdelen (thermistors inbegrepen) krijgen stroom van de elektrische voeding. Raak ze NIET aan met blote handen.

7.1 Specificaties van standaard bedradingscomponenten



OPMERKING

Wij raden aan massieve draden (met één ader) te gebruiken. Als er geslagen draden worden gebruikt, draai de draadjes een beetje in elkaar om ze rechtstreeks in de aansluitklem te steken of in een aansluiting met een ronde krimpklamp. Meer informatie vindt u in "Richtlijnen voor het aansluiten van de elektrische bedrading" in de uitgebreide handleiding voor de installateur.



OPMERKING

Als voor de voedingskabel gevlochten draden worden gebruikt, zorg dan voor dat u ronde crimp-aansluitingen gebruikt.

Voeding	
Spanning	220~240 V
Frequentie	50 Hz
Fase	1~
Huidig	25,2 A

Onderdelen	
Voedingskabel	MOET voldoen aan de nationale bedradingsvoorschriften 3-aderige kabel Draad dikte gebaseerd op de stroom, maar minstens 4 mm ²


Onderdelen

Kabel tussen de units (binnen↔buiten of binnen↔gebruikersinterf ace)	Gebruik alleen geharmoniseerde draad met dubbele isolatie en geschikt voor de toepasselijke spanning 4-aderige kabel Minimumdikte 1,5 mm ²
Aanbevolen onderbreker	32 A
Aardlekschakelaar / reststroomonderbreker	MOET voldoen aan de nationale bedradingsvoorschriften


Elektrische apparatuur moet voldoen aan EN/IEC 61000-3-12, de Europese/Internationale Technische Norm die de beperkingen vastlegt voor harmonische stromen geproduceerd door apparatuur die is aangesloten op openbare laagspanningssystemen met een ingangsstroom van >16 A en ≤75 A per fase.

7.2 De elektrische bedrading op de buitenunit aansluiten

- Verwijder het deksel van de schakelkast (1 schroef).




- Sluit de draden tussen de binnen- en de buitenunits zo aan dat de nummers van de klemmen overeenstemmen. Zorg dat de symbolen voor de leidingen en de bedrading overeenstemmen.
- Sluit de juiste bedrading aan op de juiste kamer.



- A Klem voor kamer A
- B Klem voor kamer B
- C Klem voor kamer C
- D Klem voor kamer D
- TO TANK Klem voor warmtapwatertank
- a Stroomonderbreker
- b Reststroomapparaat
- c Voedingsdraad
- d Kabel onderlinge verbinding voor kamer (A, B, C, D, TO TANK)

- Draai de klem Schroeven goed vast met een kruiskopschroevendraaier.
- Trek even aan de draden om te controleren of ze NIET loskomen.
- Maak de draadbevestiging goed vast als u schroeven gebruikt (accessoire f) om externe belasting op het uiteinde van de draden te voorkomen.
- Voer de bedrading door de uitsparing in de onderkant van de beschermplaat.

- 8 Der elektrische bedrading mag NIET in contact komen met de gasleiding.



- a Klem voor binnenunit A
- b Klem voor binnenunit B
- c Klem voor binnenunit C
- d Klem voor binnenunit D
- e Klem voor warmtapwatertank
- f Voedingsklem
- g Draadklem
- h Aardingsdraad

- 9 Breng het deksel van de schakelkast en het servicedeksel weer aan.

8 De installatie van de buitenunit voltooien


8.1 De installatie van de buitenunit voltooien



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

- Zorg ervoor dat het systeem correct is geaard.
- Schakel de voeding **UIT** alvorens aan servicewerkzaamheden te beginnen.
- Installeer het deksel van de schakelkast alvorens de voeding IN te schakelen.

- 1 isoleer en maak de koelmiddelleiding en kabels als volgt vast:



- a Gasleiding
- b Isolatie gasleiding
- c Kabel tussen units
- d Lokale bedrading (indien van toepassing)
- e Vloeistofleiding
- f Isolatie vloeistofleiding
- g Afwerkingstape

- 2 Installeer het servicedeksel.

9 Onderhoud en service



OPMERKING

Controlelijst algemeen onderhoud/algemene inspectie. Behalve de onderhoudsinstructies in dit hoofdstuk, staat er ook een controlelijst algemeen onderhoud/algemene inspectie op het Daikin Business Portal (aanmelden vereist).

De controlelijst algemeen onderhoud/algemene inspectie is een aanvulling op de instructies in dit hoofdstuk en kan worden gebruikt als richtlijn en sjabloon voor rapportering bij het onderhoud.



OPMERKING

Dit onderhoud **MOET** worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. De geldende wetgeving kan evenwel kortere onderhoudsintervallen vereisen.



OPMERKING


De geldende wetgeving inzake **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit zowel in gewicht als CO₂-equivalent wordt uitgedrukt.

Formule om het aantal ton CO₂-equivalent te berekenen: GWP-waarde van het koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg] / 1000



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Schakel de elektrische voeding langer dan 10 minuten uit en meet de spanning aan de aansluitklemmen van de condensatoren van de hoofdkring of elektrische onderdelen vooraleer u een onderhoud uitvoert. De spanning **MOET** minder dan 50 V DC zijn vooraleer u elektrische onderdelen mag aanraken. Raadpleeg het bedradingsschema voor de plaats van de aansluitklemmen.



- a Hoofdprintplaat
- b Multimeter
- c Meetpunten restspanning

10 Configuratie



INFORMATIE

De volgende lokale instellingen gelden alleen voor DX-binnenunits. Voor lokale instelling van de warmtapwatertank, zie de montagehandleiding van de warmtapwatertank.

10.1 Over de functie energiebesparende stand-by



INFORMATIE

Deze functie is alleen beschikbaar voor de hieronder vermelde binnenunits.

De energiebesparende stand-byfunctie:

- schakelt de voeding van de buitenunit **UIT** en,

10 Configuratie

- schakelt de energiebesparende stand-bystand op de binnenunit in.

De functie energiebesparende stand-by werkt met de volgende units:



FTXM, FTXJ, FVXM, FTXA, CTXA, CTXM, CVXM, EKHWT, FTXP, CKHWS


Bij andere binnenunits MOET de connector voor energiebesparende stand-by worden aangesloten.

De energiebesparende stand-byfunctie is uitgeschakeld voor verzending.

10.1.1 Energiebesparende stand-byfunctie inschakelen

Vereiste: De hoofdvoeding MOET uitgeschakeld zijn.

- 1 Verwijder het servicedeksel.
- 2 Maak de connector voor de selectieve energiebesparende stand-byfunctie los.



- 3 Schakel de hoofdvoeding in.

10.2 Over de functie voorrangskamer



INFORMATIE

- Voor de functie voorrangskamer moeten bij de installatie van de unit initiële instellingen worden uitgevoerd. Vraag de klant in welke kamers hij van plan is deze functie te gebruiken en voer de vereiste instellingen uit bij de installatie.
- De instelling van de voorrangskamer geldt alleen voor een airco-binnenunit en slechts één kamer kan worden ingesteld.

De binnenunit waarvoor de instelling als voorrangskamer geldt, krijgt voorrang in de volgende gevallen:


- **Voorrang van de bedrijfsstand:** Als de functie voorrangskamer op een binnenunit is ingesteld, gaan alle andere binnenunits in stand-by.
- **Voorrang tijdens werking met hoog vermogen:** Als de binnenunit waarop de functie voorrangskamer is ingesteld op hoog vermogen draait, dan draaien de andere binnenunits op verlaagd vermogen.
- **Voorrang geluidsarme werking:** Als de binnenunit waarop de functie voorrangskamer is ingesteld op geluidsarme werking wordt ingesteld, dan werkt de buitenunit ook stil.

Vraag de klant in welke kamers hij van plan is deze functie te gebruiken en voer de vereiste instellingen uit bij de installatie. Deze instelling is handig in een gastenkamer.

10.2.1 De functie voorrangskamer instellen

- 1 Verwijder het deksel van de schakelaars op de service-printplaat.

- 2 Zet de schakelaar (SW4) voor de binnenunit waarvoor u de functie voorrangskamer wilt activeren op ON.




- 3 Reset de voeding.

10.3 Over fluisterstille nachtstand

De fluisterstille nachtstand laat de buitenunit 's nachts stiller draaien. Het koelvermogen van de unit neemt af. Leg de fluisterstille nachtstand uit aan de klant en vraag of de klant deze stand wil gebruiken.

10.3.1 Fluisterstille nachtstand inschakelen

- 1 Verwijder het deksel van de schakelaars op de service-printplaat.




- 2 Zet de schakelaar van de geluidsarme stand (SW6-1) op ON.

10.4 Over blokkering verwarmingsstand

Bij blokkering in de verwarmingsstand kan de unit alleen verwarmen.

10.4.1 Blokkering verwarmingsstand inschakelen

- 1 Verwijder het deksel van de schakelaars op de service-printplaat.
- 2 Zet de schakelaar van de blokkering van de verwarmingsstand (SW5-1) op ON.



11 Inbedrijfstelling



OPMERKING

Algemene checklist inbedrijfstelling. Naast de instructies voor inbedrijfstelling in dit hoofdstuk, is er een algemene checklist inbedrijfstelling beschikbaar op het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

De algemene checklist voor de inbedrijfstelling vormt een aanvulling op de instructies in dit hoofdstuk en kan worden gebruikt als richtlijn en als basis voor de rapporteringssjabloon tijdens inbedrijfstelling en bij overhandiging aan de gebruiker.



OPMERKING

Laat de unit ALTIJD werken met de thermistoren en/of druksensoren/-schakelaars. Zo NIET kan de compressor vuur vatten.



INFORMATIE

In het geval van een buitenunit en een aansluiting met alleen een tank, kan de back-upverwarming worden gebruikt in plaats van de warmtepomp tijdens koude buitenomstandigheden. Dit kan gebeuren binnen de eerste 7 uur nadat de voeding is ingeschakeld om een betrouwbare werking van de compressor te garanderen.

11.1 Controlelijst voor de inbedrijfstelling

- 1 Controleer na de installatie van de unit de hierna vermelde punten.
- 2 Sluit de unit.
- 3 Schakel de unit in.

☐	De binnenunit moet juist gemonteerd zijn.
☐	De buitenunit moet juist gemonteerd zijn.
☐	Het systeem is correct geaard en de aardingsklemmen zijn vastgedraaid.
☐	De voedingsspanning stemt overeen met de spanning op het identificatieplaatje van de unit.
☐	Er zijn GEEN losse aansluitingen of verbindingen of beschadigde elektrische onderdelen in de schakelkast.
☐	Er zijn GEEN beschadigde onderdelen of buizen die tegen de binnenkant van de binnen- of buitenunit gedrukt worden.
☐	Er zijn GEEN koelmiddellekkages .

☐	De koelmiddelleidingen (gas en vloeistof) zijn thermisch geïsoleerd.
☐	De juiste buismaten werden geplaatst en de leidingen zijn goed en op de juiste manier geïsoleerd.
☐	De afsluiters (gas en vloeistof) op de buitenunit staan volledig open.
☐	Afvoer De afvoer moet vlot stromen. Mogelijk gevolg: Er kan condenswater naar beneden druppelen.
☐	De binnenunit ontvangt de signalen van de gebruikersinterface .
☐	De vermelde kabels worden gebruikt voor de doorverbindingskabel .
☐	De zekeringen, onderbrekers of lokaal geïnstalleerde beveiligingen zijn overeenkomstig dit document geïnstalleerd en zijn NIET overbrugd.
☐	Controleer of de markeringen (kamer A~D en TO TANK) op de bedrading en de leiding voor elke aangesloten unit overeenkomen.
☐	Controleer of de instelling voorrangskamer NIET voor 2 of meer kamers is ingesteld. Vergeet niet dat de warmtapwatertank voor Multi NIET als voorrangskamer mag worden geselecteerd.

11.2 Checklist tijdens inbedrijfstelling

☐	Controleer de bedrading .
☐	Ontluchten .
☐	Testen .

11.3 Proefdraaien en testen

☐	Voordat u begint met proefdraaien, meet de spanning aan de primaire kant van de veiligheidsonderbreker .
☐	De leidingen en de bedrading zijn in orde.
☐	De afsluiters (gas en vloeistof) op de buitenunit staan volledig open.

De initialisering van het Multi-systeem kan meerdere minuten duren, afhankelijk van het aantal gebruikte binnenunits en opties.

11.3.1 Over bedradingscontrole



INFORMATIE

Deze functie is alleen beschikbaar voor de airconditioningbinnenunits. De warmtapwatertank MOET handmatig worden gecontroleerd, automatische correctie is NIET mogelijk.

De functie bedradingscontrole controleert en corrigeert automatisch eventuele bedradingsfouten. Dit is handig voor het controleren van bedrading die NIET rechtstreeks kan worden gecontroleerd, zoals ondergrondse bedrading.

Deze functie kan NIET worden gebruikt binnen de 3 minuten na het activeren van de veiligheidsonderbreker of bij een buitenluchttemperatuur van $\leq 10^{\circ}\text{C}$ en een watertemperatuur in de warmtapwatertank van $\geq 20^{\circ}\text{C}$.

12 Als afval verwijderen


Bedradingsfouten opsporen



INFORMATIE

Een bedradingscontrole is alleen vereist als u niet zeker bent dat de elektrische bedrading en de leidingen correct zijn aangesloten.

- 1 Verwijder het deksel van de schakelaars op de service-printplaat.



- 2 Druk kort op de bedradingscontroleschakelaar (SW3) op de service-printplaat van de buitenunit.

Resultaat: De service-monitor-leds geven aan of een correctie al of niet mogelijk is. Voor meer informatie over de interpretatie van de led's verwijzen we u naar de servicehandleiding.

Resultaat: Bedradingsfouten worden na 15-20 minuten gecorrigeerd. Als automatische correctie niet mogelijk is, controleert u de bedrading en de leidingen van de binnenunit op de gewone manier.



INFORMATIE

- Het aantal weergegeven leds hangt af van het aantal kamers.
- De bedradingscontrole werkt NIET bij een buitentemperatuur van $\leq 5^{\circ}\text{C}$ en een watertemperatuur in de warmtapwatertank van $\geq 20^{\circ}\text{C}$.
- Wanneer de bedradingscontrole is voltooid, blijven de leds branden tot de gewone werking begint.
- Volg de procedures voor diagnose van het product. Voor meer informatie over de storingsdiagnose van het product, zie de servicehandleiding.

Status van leds:

- Alle leds knipperen: automatische correctie is NIET mogelijk.
- Leds knipperen afwisselend: automatische correctie is voltooid.
- Eén of meerdere leds blijven branden: abnormale stop (volg de diagnoseprocedures op de achterkant van de rechter zijplaat en raadpleeg de servicehandleiding).

11.3.2 Proefdraaien



INFORMATIE

Voor de testprocedure van de warmtapwatertank, zie de montagehandleiding van de warmtapwatertank.



INFORMATIE

Als er zich tijdens de inbedrijfstelling een storing voordoet, zie de servicehandleiding voor de gedetailleerde richtlijnen voor het opsporen en oplossen van problemen.

Vereiste: De gegevens van de voeding MOETEN binnen het opgegeven bereik vallen.

Vereiste: Proefdraaien is mogelijk in de stand koelen of verwarmen.

Vereiste: Proefdraaien moet worden uitgevoerd volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing van de binnenunit om te controleren of alle functies en onderdelen goed werken.

- 1 In de koelstand, selecteer de laagst programmeerbare temperatuur. In de verwarmingsstand, selecteer de hoogst programmeerbare temperatuur.
- 2 Meet de temperatuur aan de inlaat en uitlaat van de binnenunit nadat de unit een 20-tal minuten draait. Het verschil moet groter dan 8°C (koelen) of 20°C (verwarmen) zijn.
- 3 Controleer eerst de werking van elke unit afzonderlijk, en vervolgens ook de gelijktijdige werking van alle binnenunits. Controleer zowel verwarmen als koelen.
- 4 Stel de temperatuur op een normaal niveau in wanneer het proefdraaien beëindigd is. In de koelstand: $26\sim 28^{\circ}\text{C}$, in de verwarmingsstand: $20\sim 24^{\circ}\text{C}$.



INFORMATIE

- Indien nodig kan proefdraaien worden gedeactiveerd.
- Nadat de unit is uitgeschakeld, kan ze pas na 3 minuten weer worden gestart.
- Wanneer het proefdraaien in de verwarmingsstand meteen na het activeren van de veiligheidsonderbreker wordt begonnen, wordt in sommige gevallen ongeveer 15 minuten geen lucht uitgeblazen om de unit te beschermen.
- Tijdens het koelen kan er zich ijs vormen op de gasafsluiter of op andere onderdelen. Dit is normaal.



INFORMATIE

- De unit verbruikt ook nog stroom wanneer ze uitgeschakeld is.
- Wanneer de stroom wordt hersteld na een stroompanne, werkt de unit verder in de eerder geselecteerde stand.

11.4 De buitenunit starten

Zie de installatiehandleiding van de binnenunit voor meer informatie over de configuratie en inbedrijfstelling van het systeem.

12 Als afval verwijderen



OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld.



INFORMATIE

Om het milieu te beschermen moet u de unit automatisch laten afpompen voordat u de unit verplaatst of ontmantelt. Voor de procedure van het afpompen, zie de servicehandleiding of de uitgebreide handleiding voor de installateur.

13 Technische gegevens

- Een **deel** van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
- De **volledige** recentste technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

13.1 Bedradingsschema

Het bedradingsschema is bij de unit geleverd en bevindt zich op de binnenkant van de buitenunit (onderkant van de bovenste plaat).

13.1.1 Legende eengemaakt bedradingsschema

Raadpleeg het bedradingsschema op de unit voor toegepaste onderdelen en nummers. De onderdelen zijn genummerd met Arabische nummers in oplopende volgorde voor elk onderdeel en worden weergegeven in het onderstaande overzicht met "*" in de onderdeelcode.

Symbol	Betekenis	Symbol	Betekenis
	Stroomonderbreker		Beschermende aarding
	Aansluiting		Ruisvrije aarding
	Connector		Beschermende aarding (schroef)
	Aarding		Gelijkrichter
	Lokale bedrading		Relaisstekker
	Zekering		Kortsluitstekker
	Binnenunit		Klem
	Buitenunit		Klemmenblok
	Lekstroominrichting		Draadklemmen
			Verwarming

Symbol	Kleur	Symbol	Kleur
BLK	Zwart	ORG	Oranje
BLU	Blauw	PNK	Roze
BRN	Bruin	PRP, PPL	Paars
GRN	Groen	RED	Rood
GRY	Grijs	WHT	Wit
SKY BLU	Hemelsblauw	YLW	Geel

Symbol	Betekenis
A*P	Printplaat
BS*	Druknop AAN/UIT, aan/uit-schakelaar
BZ, H*O	Zoemer
C*	Condensator
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Aansluiting, stekker
D*, V*D	Diode
DB*	Diodebrug
DS*	DIP-switch
E*H	Verwarming
FU*, F*U, (raadpleeg de printplaat in uw unit voor de kenmerken ervan)	Zekering
FG*	Stekker (aarding frame)
H*	Kabelboom
H*P, LED*, V*L	Verklikkerlampje, led
HAP	Lampje (servicecontrole groen)
HIGH VOLTAGE	Hoge spanning

Symbol	Betekenis
IES	Intelligente oogsensor
IPM*	Intelligente voedingsmodule
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Magnetisch relais
L	Onder spanning
L*	Spoel
L*R	Reactor
M*	Stappenmotor
M*C	Compressormotor
M*F	Ventilatormotor
M*P	Motor afvoerpomp
M*S	Zwenkmotor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Magnetisch relais
N	Neutraal
n=*, N=*	Aantal keer door ferrietkern
PAM	Pulsamplitudemodulatie
PCB*	Printplaat
PM*	Vermogensmodule
PS	Schakelende voeding
PTC*	PTC-thermistor
Q*	Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
Q*C	Stroomonderbreker
Q*DI, KLM	Aardlekschakelaar
Q*L	Overbelastingsbeveiliging
Q*M	Thermische schakelaar
Q*R	Lekstroominrichting
R*	Weerstand
R*T	Thermistor
RC	Ontvanger
S*C	Eindschakelaar
S*L	Vlotterschakelaar
S*NG	Lekdetector koelmiddel
S*NPH	Druksensor (hoog)
S*NPL	Druksensor (laag)
S*PH, HPS*	Drukschakelaar (hoog)
S*PL	Drukschakelaar (laag)
S*T	Thermostaat
S*RH	Vochtigheidssensor
S*W, SW*	Aan/uit-schakelaar
SA*, F1S	Spanningsafleider
SR*, WLU	Signaalontvanger
SS*	Keuzeschakelaar
SHEET METAL	Bevestigingsplaat klemmenstrook
T*R	Transformator
TC, TRC	Zender
V*, R*V	Varistor
V*R	Diodebrug, voedingsmodule Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
WRC	Draadloze afstandsbediening
X*	Klem
X*M	Klemmenstrook (blok)
Y*E	Elektronische expansieklep spiraal


13 Technische gegevens

Symbol	Betekenis
Y*R, Y*S	Omkerende elektromagnetische klep spiraal
Z*C	Ferrietkern
ZF, Z*F	Ruisfilter


13.2 Schema van de leidingen: Buitenunit

- PED-categorie klassificatie componenten:
- Hogedrukschakelaars: categorie IV
 - Compressor: categorie II
 - Accumulator: categorie II
 - Overige componenten: zie PED artikel 4, paragraaf 3

5MWXM68



5MWXM90



- a Warmtewisselaar
b Thermistor
buitenluchttemperatuur
c Thermistor warmtewisselaar
d Refnet-verdeler
e Ventilatormotor
f Propellerventilator
g Capillaire buis
h Verdeler

i Demper met filter
j Magneetventiel
- k 4-wegsklep
l Demper

m Thermistor persleiding
n Compressor
o Accumulator
p Gasafsluiter
q Vloeistofafsluiter
r Elektronische expansieklep

s Thermistor (vloeistof)
t Filter
- u Thermistor (gas)
v Kamer (A, B, C, D) en
warmtapwatertank (W)
w Lokale leiding – vloeistof
x Lokale leiding – gas
y Dubbel vertakte demper
z Vloeistofreservoir
PS Druksensor
HPS Hogedrukschakelaar
(automatische reset)
→ Koelmiddelstroom: koelen
---> Koelmiddelstroom: DX
verwarmen / SWW









Copyright 2024 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P766062-3B 2024.10